



A-TECHNOPOOL 3 SYSTEM pH-RX

Sistema di dosaggio per piscine Dosing systems for swimming pools



MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE pg. 2-22

OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS pg. 23-52



www.bsvillage.com

Sistema di dosaggio per piscine

ITALIANO

INDICE

1 INTRODUZIONE	3
1.1 Avvertenze	3
1.2 Conformità	4
1.3 Caratteristiche tecniche	4
1.4 Caratteristiche elettriche	4
1.5 Contenuto della confezione	4
2 INSTALLAZIONE	5
2.1 Montaggio a parete	5
2.2 Collegamenti elettrici	5
2.2.1 Alimentazione generale	5
2.2.2 Sonda per la lettura della temperatura	5
2.2.3 Segnale flusso	5
2.2.4 Segnale abilitazione dosaggio (V1)	6
2.2.5 Sonda di livello prodotto pompa pH	6
2.2.6 Sonda di livello prodotto pompa Rx	6
2.2.7 Uscita allarme – Morsetto OUT 24V	6
2.2.8 Uscita elettrovalvola – Morsetto RELAY	6
2.2.9 Interruttori pompa	6
2.3 Connessioni Idrauliche	7
2.3.1 Montaggio degli accessori	8
3 MENU Technopool pH-Rx	9
3.1 Menu Utente	.10
3.1.1 Azionamento manuale delle pompe e dell'elettrovalvola	.11
3.2 Menu installatore	.12
3.2.1 Inserimento password	.12
4 programmazione rapida	.13
4.1 Scelta della lingua del sistema	.13
4.2 Impostazione della temperatura	.13
4.3 Impostazione del pH (pompa pH)	.14
4.4 Impostazione del redox (pompa P2)	.15
4.5 Impostazione dell'elettrovalvola	.16
4.6 Calibrazione dell'elettrodo del pH	.18
4.7 Calibrazione dell'elettrodo redox	.18
5 PROGRAMMAZIONE AVANZATA	.19
5.1 Configurazione impostazioni	.19
5.2 Ripristino parametri di default	.19
6 Allarmi	.20
6.1 Impostazione degli allarmi	.20
6.2 Segnalazione allarmi	.20
7 Riposo invernale	.21
8 Operazioni da eseguire ad inizio stagione	.21
9 Rientro al Servizio post vendita	.21
10 Certificato di garanzia	.21
11 APPENDICE 1 – Parametri di default	.22



ITALIANO

1 INTRODUZIONE

Il Technopool pH-Rx è un sistema integrato in grado di controllare due pompe peristaltiche e un relè di comando di un'elettrovalvola, per la gestione automatica del trattamento dell'acqua in piscina. Per vedere la gamma dei prodotti della famiglia Technopool pH-Rx si può far riferimento all'appendice 2.

Il Tecnhopool pH-Rx può gestire due pompe peristaltiche, che sono controllate nei modi seguenti:

- *Pompa pH*: per il dosaggio del correttore pH.
 Si imposta il setpoint del valore pH da mantenere in piscina.
- Pompa Rx: per il dosaggio del disinfettante.
 Si imposta il setpoint del valore del redox da mantenere in piscina.

Mentre il relè di comando dell'elettrovalvola per il dosaggio delle pasticche di cloro può essere programmato in due modi:

ciclico

I tempi di apertura (ON) e di chiusura (OFF) del relè sono fissi oppure proporzionali alla temperatura dell'acqua raggiunta nell'ultimo dosaggio.

ON/OFF

I tempi di apertura (ON) e di chiusura (OFF) sono controllati dalla sonda redox; quindi dipende dal valore del setpoint impostato con un'isteresi fissa di 10 mV (redox).

1.1 Avvertenze

Questo manuale ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per un'opportuna installazione e manutenzione del sistema, per darvi i migliori risultati durante il funzionamento.

Per questo motivo è molto importante leggere con attenzione le istruzioni sotto riportate; esse forniscono tutte le indicazioni necessarie per la sicurezza dell'installazione, dell'uso e della manutenzione.

- Conservare con cura questo manuale per poterlo consultare all'occorrenza.
- Controllare attentamente l'integrità del sistema al momento della consegna; in caso di anomalie consultare personale esperto prima di effettuare qualsiasi intervento.
- Prima di procedere all'installazione assicurarsi che i dati di targa del sistema corrispondano alle specifiche dell'impianto elettrico.
- Non operare con mani e/o piedi nudi.
- Evitare di esporre il sistema all'azione degli agenti atmosferici.
- Gli interventi sul sistema devono essere eseguiti da personale esperto.
- In caso di funzionamento anomalo spegnere immediatamente il sistema e contattare l'assistenza tecnica per le riparazioni necessarie.
- Per un corretto funzionamento è necessario utilizzare accessori e pezzi di ricambio originali.
- Il produttore declina ogni responsabilità in riferimento a danni dovuti ad un uso improprio o ad accessori o
 parti di ricambio non originali.
- L'impianto elettrico deve essere conforme alle norme vigenti nel paese in cui viene realizzato.
- La temperatura del locale in cui si installa il sistema non deve superare i 45°C.



ITALIANO

1.2 Conformità

Le nostre pompe vengono costruite secondo le normative generali vigenti e in conformità alle seguenti direttive europee:

n° 2014/30/CE " E.M.C. n° 2014/35/CE "DBT Direttiva bassa tensione" n° 2011/65/UE , 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE"

Per ottenere il meglio e garantire la durata massima del sistema, leggere e seguire con attenzione il resto del manuale, in particolare la parte relativa alla manutenzione.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità a fronte di interventi sul sistema da parte di personale non qualificato.

1.3 Caratteristiche tecniche

- Display alfanumerico LCD 2x16 retroilluminato.
- LED rosso (pH) segnalazione allarme pH.
- LED rosso (Rx) segnalazione allarme redox.
- Interruttore ON/OFF generale.
- Interruttore di abitazione del dosaggio per ogni pompa.
- Uscita elettrovalvola (contatto secco, no tensione).
- Ingresso sensore flusso.
- Due ingressi per sonde di livello.
- Un ingresso per sonda di temperatura PT100.
- Un ingresso BNC per l'elettrodo pH.
- Un ingresso BNC per l'elettrodo redox.
- Uscita di ripetizione allarme 30VCC.

Le portate massime disponibili per le pompe sono le seguenti:

• 4 L/h @ 1 bar, tubo in Santoprene®.

1 L/h @ 3 bar, tubo in Silicone.

1.4 Caratteristiche elettriche

- Alimentazione: 100÷240 VCA 50/60 Hz. con assorbimento (max.): 14 W.
- Range del pH: 0,00...14,00.
- Range del redox: 0...1000 mV.
- Range della temperatura (PT100): 0...100° C.

1.5 Contenuto della confezione

- Sistema Technopool pH-Rx.
- Manuale istruzioni.
- Staffa montaggio a parete.
- Corredo di viti e tasselli per il fissaggio a parete.
- Soluzione tampone pH 4.
- Soluzione tampone pH 7.
- Soluzione tampone 475mV.
- Elettrodo pH con cavo 5 m.
- Elettrodo redox con cavo 5 m.
- Sonda di temperatura PT100 a tre fili con cavo 5 m.
- Collari DN50 (3 pz).
- Filtro aspirazione (2 pz).
- Valvola d'iniezione (2 pz).
- Porta sonda (2pz).
- Tubi di aspirazione e mandata.



ITALIANO

2 INSTALLAZIONE

- In posizione verticale con un'incertezza non superiore a +/-15°.
- Lontano da fonti di calore e in luogo asciutto, con temperatura ambiente compresa tra 0°C e 45°C.
- In un luogo ventilato e facilmente accessibile ad un operatore per la manutenzione periodica.
- A un'altezza massima di 1,5 m dal livello del liquido da dosare.
- Non installare il sistema al di sopra del serbatoio del prodotto chimico se questo emette fumi, a meno che il recipiente non sia ermeticamente chiuso.

2.1 Montaggio a parete

Posizionare il sistema, su una parete vicino al punto di dosaggio e seguire le istruzioni riportate di seguito.





2.2 Collegamenti elettrici

Prima di procedere all'installazione assicurarsi della presenza di un'adeguata messa a terra e di un interruttore differenziale di sensibilità opportuna. Rispettare i valori elettrici riportati sull'etichetta del sistema.

ATTENZIONE: Prima di eseguire interventi di manutenzione sul sistema, scollegare sempre l'alimentazione.

Verificare sempre con un multimetro tutti i collegamenti elettrici del sistema. Nel caso fosse applicata una tensione sbagliata, ciò provocherebbe un danno al sistema non coperto da garanzia.

Il seguente manuale deve essere sempre tenuto come riferimento per qualsiasi collegamento elettrico.

Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dalle leggi locali in materia di impianti elettrici.

ATTENZIONE !!!!!



Verificare che l'impianto di terra sia perfettamente funzionante e corrispondente alle normative vigenti. Accertarsi della presenza di un interruttore differenziale ad alta sensibilità (0.03 A). Verificare che i valori di targa della pompa siano compatibili con quelli della rete elettrica. Non installare mai la pompa direttamente in parallelo a carichi induttivi (es.: motori/Elettrovalvole) ma se necessario usare un "relè d'isolamento". All'interno della pompa sono presenti due protezioni : un varistore ed un fusibile

2.2.1 Alimentazione generale

Sul morsetto F N $\rightarrow \rightarrow$ collegare una tensione compresa tra 100 e 240VAC – 50/60Hz.

2.2.2 Sonda per la lettura della temperatura

Collegamento della sonda della temperatura PT100, sul morsetto corrispondente; a seconda del modello di sonda disponibile effettuare uno dei collegamenti riportati di seguito:



2.2.3 Segnale flusso

Collegare il segnale del sensore di flusso sull'ingresso PROX.



Pompa pH sul connettore J16

Per avere una tensione sul morsetto RELAY pari alla tensione di

Pompa Rx sul connettore J15 J14 J15 J16 FUSE 00 PROX PT100 COND 000 0 0 0 0 0 0 0 00 രെ 000 00 000000000

2.2.9 Interruttori pompa

per comandare l'elettrovalvola.

Il sistema può essere predisposto con interruttori di abilitazione dosaggio per ogni pompa che bloccano il dosaggio della pompa associata.

Gli interruttori sono collegati sul circuito nel modo seguente:





2.2.5 Sonda di livello prodotto pompa pH

Collegare la sonda di livello (contatto on/off, senza tensione) sull'ingresso LEVEL RIN.

2.2.6 Sonda di livello prodotto pompa Rx

2.2.7 Uscita allarme – Morsetto OUT 24V

2.2.8 Uscita elettrovalvola – Morsetto RELAY

con un assorbimento massimo di 500mA.

Collegare la sonda di livello (contatto on/off, senza tensione) sull'ingresso LEVEL SAN.

E' un'uscita di ripetizione di allarme, che fornisce una tensione a 30VCC

Il morsetto RELAY da un contatto secco (non in tensione) ed è utilizzato

2.2.4 Segnale abilitazione dosaggio (V1)

Collegare il segnale dell'abilitazione al dosaggio (20÷240VAC) sull'ingresso CHARGE.

ITALIANO

Sistema di dosaggio per piscine



ITALIANO

2.3 Connessioni Idrauliche





ITALIANO

2.3.1 Montaggio degli accessori

Assemblaggio del porta-sonda

- Il porta-sonda si installa su di un tubo di diametro D50 o D63 dove è stato eseguito un foro di diametro 24mm.
- Controllare il senso del flusso nel tubo per inserire correttamente il tubo di iniezione
- Il porta sonda deve essere posizionato in verticale +- 45°.

Esecuzione di un foro D24mm

- Eseguire un pre-foro di 5mm nel mezzo della parte superiore del tubo
- Allargare il foro con la punta di 24 mm fornita (rif. 12), fino ad introdurre completamente la punta nel tubo - Sbavare il foro rimuovendo i residui di PVC
- Installazione del porta-sonda 2 in 1 (rif. j) :
- Inserire l'O-ring (rif. 8) sul tubetto di iniezione
- Inserire il tubetto di iniezione nel tubo nel senso del flusso come indicato dalla freccia sull'etichetta

- Posizionare l'o-ring nella sua sede e mantenerlo in posizione, applicare la parte superiore del porta-sonda (rif. j) sul tubo della piscina

- Inserire le due viti (se il tubo è DN63 utilizzare i due distanziali (rif. 9) tra il porta-sonda superiore e il collare inferiore), applicare la parte inferiore del porta-sonda sul tubo e serrare i dadi sulle viti.

Attenzione, avvitare le viti di serraggio in modo uniforme in modo da ottenere un corretto fissaggio, non serrare completamente una vite quando l'altra è ancora svitata.



Montaggio del tubo 4 x 6 (rif. 2) sugli elementi **d e f g** dello schema di collegamento idraulico



Installazione di un elettrodo lungo (120 mm)

- E' possibile utilizzare un elettrodo standard (12x120 mm), in questo caso è necessario COMPLETA utilizzare tutti i pezzi (rif. 6 e 7) forniti nel corredo.

- Inserire sul corpo della sonda in sequenza : la ghiera (rif. 11) e poi alternativamente un distanziale (rif. 6) e un o-ring (rif. 7) come mostrato a lato

- Inserire dolcemente l'elettrodo sul porta-sonda eseguendo delle piccole rotazione orarie e antiorarie per far scendere gli o-ring. Quando tutti i componenti sono nella sede, serrare la ghiera a mano (rif. 11)

Attenzione non flettere mai l'elettrodo che altrimenti si danneggerà irreparabilmente. La parte interna dell'elettrodo è molto fragile.





ITALIANO

3 MENU Technopool pH-Rx



La programmazione del sistema Technopool pH-Rx è divisa in due menu: utente ed installatore.





ITALIANO

3.1 Menu Utente

Il menu utente viene utilizzato per verificare lo stato delle pompe e dell'elettrovalvola e permette di effettuare l'adescamento delle pompe.





ITALIANO

3.1.1 Azionamento manuale delle pompe e dell'elettrovalvola

Dal menu utente si può accedere al sottomenu di adescamento, che permette di far funzionare in modo manuale le pompe e l'elettrovalvola.

Per accedere a questo menu tenere premuto per tre secondi il tasto F e il display visualizzerà:





ITALIANO

3.2 Menu installatore

Il menu installatore viene utilizzato per effettuare la programmazione del sistema Technopool pH-Rx. Per accedere a questo menu tenere premuto per tre secondi il tasto **Enter** e il display visualizzerà la richiesta della password.

3.2.1 Inserimento password



Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore, con la premuta breve del tasto **Enter** si passa alla cifra successiva, per confermare tenere premuto per tre secondi il tasto **Enter**. *La password di default è 0000.*

Dopo aver confermato la password corretta il display visualizzerà il menu installatore.





ITALIANO

4 programmazione rapida

4.1 Scelta della lingua del sistema

Nel menu installatore selezionare la voce Linguaggio.



Per confermare ed uscire tenere premuto per tre secondi il tasto Enter.

4.2 Impostazione della temperatura

Nel menu installatore selezionare la voce *Temperatura*.



Modo Temperat.

Indica come viene gestita la temperatura, in manuale, PT100 (in automatico con la sonda PT100) o OFF (disattivata).

Con i tasti $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$ si sceglie il modo e con la premuta breve del tasto **Enter** si conferma la scelta desiderata.

Offset PT100 (solo se Modo Temperat. è impostato PT100)

Questo parametro permette di aggiustare la visualizzazione della temperatura. Infatti, alla temperatura misurata si può aggiungere o sottrarre il valore offset in modo da visualizzare il valore desiderato. <u>Questo parametro non viene</u> <u>considerato nei calcoli per i dosaggi ma solo per la visualizzazione.</u> Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma.

I valori impostabili sono -5.0÷10.0.

Temperat. Man. (solo se Modo Temperat. è impostato Manuale) Inserire la temperatura dell'acqua della piscina. Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto Enter si conferma. I valori impostabili sono 0÷100° C.

Per confermare ed uscire tenere premuto per tre secondi il tasto Enter.



ITALIANO

4.3 Impostazione del pH (pompa pH)

Per il funzionamento della pompa pH, devono essere programmati tre parametri:

Set Point pH – Modo di Lavoro pH – Banda prop. pH

Entrare nel menu installatore, selezionare la voce **Set Point/Timer** premere il tasto **Enter** e poi premere più volte il tasto **F**, fino a che il display visualizza **Set Point pH**:



Set Point pH

Il setpoint indica il valore del pH che si vuole mantenere. Con i tasti ▼ ▲ si imposta il setpoint desiderato e poi con il tasto Enter si conferma.

Il setpoint impostabile è 5.0÷9.0 pH.

Modo di lavoro pH

Il modo di funzionamento imposta il tipo di soluzione che si sta dosando: Acido (la pompa inizia a dosare quando il valore letto dalla sonda è maggiore del Setpoint) oppure Alcalino (la pompa inizia a dosare quando il valore letto dalla sonda è minore del Setpoint).

Con i tasti $\checkmark \blacktriangle$ si sceglie tra le due opzioni e poi con il tasto **Enter** si conferma. *Il modo di lavoro pH impostabile è Acido/pH o Alcalino/pH*⁺.

Banda prop. pH

Rappresenta il valore della banda per il dosaggio proporzionale in tempo. Al massimo la pompa può essere attivata per 300 secondi, se viene attivata per un tempo minore deve essere ferma per un tempo pari alla differenza tra il periodo di ciclo pH impostato (v. par. 5.1, pag. 23) e il tempo di attivazione. Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma.

La banda proporzionale è selezionabile tra i seguenti valori: 0,5-1-1,5-3 pH.

Il tempo T_{ON} di attivazione della pompa è calcolato con la seguente formula:

T_{on} = 300 banda prop. pH : |(valore pH letto - Set Point pH)|

La differenza **valore letto - Set Point** è considerata in valore assoluto. Mentre il T_{OFF} è la differenza tra il periodo di ciclo pH impostato - T_{ON} .

Esempio:

Set Point pH = 7 pHModo di Lavoro = Acido/pH Banda di prop. pH = 1.5 pHValore letto = 7.5 pH $T_{oN} = \frac{300}{1.5 : |(7,5 - 7)|} = \frac{300}{1.5 : |(0,5)|} = \frac{300}{1.5 : (0,5)} = \frac{300}{3} = 100 \text{ s.}$

Se durante il dosaggio la pompa raggiunge il setpoint allora si ferma e rimane ferma per il tempo differenza tra il periodo di ciclo pH impostato (v. par. 5.1) e il tempo in cui la pompa è stata attiva.



www.bsvillage.com

ITALIANO

4.4 Impostazione del redox (pompa P2)

La pompa P2 dosa in maniera proporzionale alla lettura del setpoint. Per il funzionamento della pompa redox, devono essere programmati due parametri:

Set Point Rx – Banda prop. Rx

Entrare nel menu installatore, selezionare la voce **Set Point/Timer** premere il tasto **Enter** e poi premere più volte il tasto **F**, fino a che il display visualizza **Set Point Rx**:

Set Point/Timer

Set Point Rx

Il setpoint indica il valore del Rx che si vuole mantenere. Con i tasti ▼ ▲ si imposta il setpoint desiderato e poi con il tasto Enter si conferma.

Il setpoint impostabile è 0÷1000 mV.

Banda prop. Rx

Rappresenta il valore della banda per il dosaggio proporzionale in tempo. Al massimo la pompa può essere attivata per 300 secondi, se viene attivata per un tempo minore deve essere ferma per un tempo pari alla differenza tra 300 e il tempo di attivazione.

Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto Enter si conferma.

La banda proporzionale è selezionabile tra i seguenti valori: 20 - 50 - 100 - 200 mV.

Il tempo T_{ON} di attivazione della pompa è calcolato con la seguente formula:

$$T_{oN} = \frac{300}{\text{banda prop. Rx : } |(\text{valore Rx letto - Set Point Rx})|}$$

La differenza valore letto - Set Point è considerata in valore assoluto. Mentre il T_{OFF} è la differenza tra 300 - T_{ON} .

Esempio:

Set Point $Rx = 700 mV$	т –	300	300	300	_ 300 _	150 0
Banda di prop. $Rx = 50 mV$	Ι _{ΟΝ} =	50 : (675 -700)	50 : (-25)	50 : (25)	2	150 S.
Valore letto = $675 mV$						

Se durante il dosaggio la pompa raggiunge il setpoint allora si ferma e rimane ferma per il tempo differenza tra 300 secondi e il tempo in cui la pompa è stata attiva.



ITALIANO

4.5 Impostazione dell'elettrovalvola

Il modo di funzionamento del relè di comando dell'elettrovalvola può essere ON/OFF oppure ciclico.

ON/OFF: l'apertura e la chiusura del relè è comandata con la lettura del redox; infatti, se il sistema legge un valore più basso del Setpoint impostato allora il relè si attiva (ON) altrimenti si disattiva (OFF). In questo caso si deve considerare un'isteresi di 10 mV (redox, Rx).



Ciclico: l'apertura e la chiusura del relè sono comandati in modo continuo con i tempi di ON e OFF proporzionali alla temperatura (temperatura impostata in automatico o manuale) oppure no (temperatura impostata in OFF).

Temperatura OFF (disabilitata):

Relè On – Relè Off

Temperatura manuale o con PT100: Relè On – Relè On T. Max – Relè Off – Relè Off T. Max

Entrare nel menu installatore, selezionare la voce **Set Point/Timer** premere il tasto **Enter** e poi premere più volte il tasto **F**, fino a che il display visualizza **Relè On**:

Temperatura OFF (disabilitata):



Relè On

Indica il tempo di ON del relè (elettrovalvola aperta).

Con i tasti \checkmark \blacktriangle si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. *I valori impostabili sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti.*

Relè Off

Indica il tempo di OFF del relè (elettrovalvola chiusa). Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. *I valori impostabili sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti.*



Temperatura manuale o con PT100:

ITALIANO



Relè On

Indica il tempo di ON del relè (elettrovalvola aperta).

Con i tasti $\checkmark \blacktriangle$ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. *I valori impostabili sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti.*

Relè On T. Max

Indica il tempo di ON del relè (elettrovalvola aperta) al valore della temperatura massima programmato.

Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. *I valori impostabili per il tempo sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti; mentre per la temperatura* 23*÷*36° C.

Relè Off

Indica il tempo di OFF del relè (elettrovalvola chiusa). Con i tasti ▼ ▲ si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. *I valori impostabili sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti.*

Relè Off T. Max

Indica il tempo di OFF del relè (elettrovalvola chiusa) al valore della temperatura massima programmato.

Con i tasti \checkmark \blacktriangle si imposta il valore desiderato e poi con il tasto **Enter** si conferma. I valori impostabili per il tempo sono 0÷59 secondi oppure 1÷60 minuti; mentre per la temperatura 23÷36° C.

I due tempi di ON e OFF sono proporzionali alla temperatura raggiunta durante l'ultimo dosaggio secondo lo schema riportato sotto:



Per calcolare in modo esatto il dosaggio è possibile applicare le seguenti formule:



ITALIANO

Sistema di dosaggio per piscine

4.6 Calibrazione dell'elettrodo del pH

La calibrazione dell'elettrodo pH viene effettuata su due punti, quindi è richiesto di avere a portata di mano il seguente materiale:

- Soluzione tampone a pH 7.
- Soluzione tampone a pH 4,01.
- Contenitore con acqua per la pulizia dell'elettrodo (p.e. bicchiere).

Nel menu installatore selezionare la voce *Calibrazione pH* e seguire le istruzioni che verranno visualizzate sul display.



Dopo aver effettuato la calibrazione del pH 7, risciacquare l'elettrodo con l'acqua in modo da non inquinare la soluzione pH 4.

Al termine della procedura il display visualizzerà la qualità dell'elettrodo calibrato; se la qualità della sonda risulta 25% o inferiore, eseguire una nuova calibrazione.

Se il risultato è ancora 25% o inferiore si raccomanda di sostituire la sonda.

4.7 Calibrazione dell'elettrodo redox

La calibrazione dell'elettrodo redox è effettuata su un solo punto, quindi è richiesto di avere a portata di mano il seguente materiale:

Soluzione tampone 475 mV.

Nel menu utente selezionare la voce Calibrazione Rx e seguire le istruzioni che scrorrono sul display.



Al termine della procedura il display visualizzerà la qualità dell'elettrodo calibrato; se la qualità della sonda risulta 25% o inferiore, eseguire una nuova calibrazione.

Se il risultato è ancora 25% o inferiore si raccomanda di sostituire la sonda.





BSVILLAGE

ITALIANO

5 PROGRAMMAZIONE AVANZATA

5.1 Configurazione impostazioni

Nel menu installatore selezionare la voce Impostazioni.



Per confermare e uscire tenere premuto per tre secondi il tasto Enter.

5.2 Ripristino parametri di default



Si attiva il ripristino dei parametri di fabbrica (v. appendice 1), il sistema chiede se si è sicuri di procedere.

Con i tasti ▼ ▲ si sceglie tra le due opzioni e poi con il tasto Enter si conferma.

Attivando questa funzione tutti i dati programmati saranno perduti!



ITALIANO

6 Allarmi

Il sistema è dotato dei seguenti allarmi:

- Allarme di livello, con tre secondi d'isteresi; quest'allarme interrompe il funzionamento della pompa relativa.
- Allarme flusso, con tre secondi d'isteresi; quest'allarme interrompe il dosaggio del sistema.
- Allarme di abilitazione del dosaggio, con tre secondi d'isteresi; quest'allarme interrompe il dosaggio del sistema.
- Allarme di misura pH: il sistema è equipaggiato con un allarme di lettura del pH, se la lettura di pH e minore di 5 o maggiore di 9, il sistema ferma le pompe. Se la lettura di pH è minore di 5 o maggiore di 9 si raccomanda di controllare la sonda e la qualità dell'acqua.
- Allarme di Dosaggio: dosaggio di prodotto senza effetto (senza variazioni di lettura di pH o Rx). Gli allarmi di dosaggio possono essere rimossi solo con un riavvio del sistema (utilizzare interruttore ON/OFF) oppure automaticamente quando la misura si avvicina al setpoint.

6.1 Impostazione degli allarmi

Nel menu installatore selezionare la voce Allarmi.



6.2 Segnalazione allarmi

Gli allarmi sono segnalati sempre attraverso il display LCD, visualizzando la scritta *Alr*. Inoltre i due LED si accendono per segnalare che la pompa del pH e/o del redox hanno una situazione di allarme in corso.

ITALIANO

Sistema di dosaggio per piscine

7 Riposo invernale

E' preferibile far lavorare la pompa con dell'acqua di rubinetto per pulire il tubo ed evitare l'attacco chimico durante il riposo. Durante la pausa invernale della vostra piscina le sonde devono essere rimosse dall'installazione. Il cappuccio di protezione deve essere riempito con 1/3 di acqua e rimesso sull'estremità della sonda.

8 Operazioni da eseguire ad inizio stagione

- Si consiglia di installare una nuova sonda all'inizio della stagione, in questo modo si eviteranno malfunzionamenti nel corso della stagione.
- Dopo la sostituzione dell'elettrodo o alla rimessa in marcia dell'impianto, ripetere la procedura di calibrazione.

9 Rientro al Servizio post vendita

Il materiale deve essere rispedito nel suo imballo con tutte le protezioni originali prima del termine del periodo di garanzia.

Il sistema deve essere pulito e deve essere rimosso il prodotto chimico dai tubi.

L'elettrodo di misura deve essere inserito nel suo imballo originale e protetto con il cappuccio di protezione riempito di acqua.

Se le sopra elencate condizioni non saranno rispettate, il produttore declina ogni responsabilità concernente i danni eventualmente causati dal trasporto.

10 Certificato di garanzia

Il produttore garantisce il materiale venduto per 24 mesi a partire dalla data di spedizione al primo cliente. Durante il suddetto periodo di tempo il produttore fornirà gratuitamente qualsiasi componente che, in seguito ad un esame del produttore o di un rivenditore autorizzato, sia rilevato difettoso nel materiale o nella lavorazione o, a sua scelta, riparerà il componente, direttamente o attraverso officine autorizzate.

Da detta garanzia sono esclusi tutti i componenti soggetti a normale usura, quali: tubi, valvole, guarnizioni, raccordi, ghiere fissa tubo, tubetti, filtri, valvola d'iniezione, sonde, elettrodi e componenti in vetro.

Il produttore rimane tuttavia esclusa da qualsiasi responsabilità e obbligo per quanto concerne altri costi, danni e perdite dirette o indirette derivanti dall'uso o dall'impossibilità d'uso della pompa, totale o parziale.

La riparazione o sostituzione non estende né rinnova il periodo di garanzia. Rimangono a carico dell'acquirente i costi di montaggio e disassemblaggio delle pompe dell'impianto, i costi di trasporto e i materiali utilizzati (filtri, valvole, ecc.).

Il diritto di riparazione o sostituzione in garanzia decade qualora:

- La pompa non sia utilizzata in accordo con le istruzioni d'installazione, uso e manutenzione fornite dal produttore.
- La pompa sia riparata, smontata o modificata da officine non autorizzate dal produttore.
- Si siano utilizzate parti di ricambio o accessori non originali.
- · L'impianto d'iniezione sia danneggiato in seguito all'uso di prodotti incompatibili.
- L'impianto elettrico sia stato danneggiato in seguito a cause esterne di qualsiasi tipo, per esempio sovratensioni.

Al termine del ventiquattresimo mese dalla data di consegna, il produttore sarà libero da tutti gli obblighi sopraelencati.

Ai sensi delle direttive 2011/65/UE, 2002/96/CE, 2003/108/CE si comunica che: I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla legge a restituire i dispositivi elettrici ed elettronici alla fine della loro vita utile a degli idonei centri di raccolta differenziata o nei punti vendita al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente in ragione di uno a uno. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul prodotto, sul manuale d'istruzioni o sull'imballo indica che il prodotto è soggetto alle regole di smaltimento previste dalla normativa. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta le applicazioni delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione nazionale. Col riciclo, e re-utilizzo del materiale e altre forme di utilizzo di dispositivi obsoleti si può rendere un importante contributo alla protezione dell'ambiente.

ITALIANO

11 APPENDICE 1 – Parametri di default

Parametro	Valore di default
Lingua	Inglese
Set Point pH	7,4
Modo Lavoro pH	Acido
Banda Proporzionalità pH	1
Set Point Rx	650 mV
Banda Proporzionalità Rx	50 mV
Modo Relè	Ciclico
Relè On	0 s
Relè On alla temperatura massima	0 s
Relè Off	0 s
Relè Off alla temperatura massima	0 s
Temperatura Massima per Tempo Relè	28 °C
Tempo di Stabilizzazione	30 s
Stabilizzazione dopo Allarme	No
Password	"0000"
Nome Cliente	"
Contatto Assistenza	"
Out 24V Allarme (ripetizione allarme)	Chiuso con Allarme
Modo Temperatura	PT100
Temperatura Manuale	25 °C
Offset PT100	0 °C
Controllo Dosaggio (V1)	Off
Controllo Flusso	Off
Allarme Pompa pH	Off
Allarme Pompa Rx	Off
Buzzer (ripetizione allarmi)	Off
Tipo Apparato	Technopool TpH
Portata Pompa pH	1,4 l/h
Portata Pompa Rx	1,4 l/h
Portata Max. Pompa pH	4,0 l/h
Portata Max. Pompa Rx	4,0 l/h
Periodo Ciclo pH	5 min
Contrasto	25

Index

1 General Comments 1.1 Warnings	4 4 4
2 Technical Characteristics	5 5 5 5
3 INTRODUCTION	6 6
4 Electrical connections. 4.1 Main power supply 4.2 Temperature probe. 4.3 Flow signal 4.4 Dosing enabling signal (V1). 4.5 pH pump product level probe 4.6 Rx pump product level probe. 4.7 Alarm output – 24V OUT Clamp. 4.8 Solenoid valve output – RELAY Clamp 4.9 Pump switches	7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
5 TeChnoPool3 MENU 10 5.1 User Menu 10 5.1.1 Manual activation of pumps and solenoid valve 11 5.2 Installer menu 12 5.2.1 Password insertion 12	9 1 2 2
6 Quick programming	3 3 3 4 5 6 8 8
7 ADVANCED PROGRAMMING	9 9 9
8 Alarms 20 8.1 Setting the alarms 20 8.2 Alarm signal 27	0 0 1
9 Electrode winter break22	2
10 Coming season start-up procedures	2
11 Returned goods procedure	2
12 Guarantee certificate	2
13 CHEMICAL COMPATIBILITY TABLE 24 14 APPENDIX 1 – Default parameters 24	5 4
Esploso / Description / Explose / Dibujo93	3

www.bsvillage.com

THIS SYMBOL INDICATES SECTIONS TO READ CAREFULLY!

1 General Comments

1.1 Warnings

The aim of the manual is to provide you with all the necessary information for a proper installation and maintenance in order to give you optimum results whilst in operation.

For this reason it is really important reading with attention the instructions given below since they furnish all the indications necessary for the sureness of the installation, use and maintenance

- This manual has to be preserved with care to be consulted in whatever occasion.
- At the moment of the receipt you have to check the integrity of the panel and of all its components, in case of anomalies consult skilled staff before making interventions.
- Before the installation of the pump check that all the data on the pump's label correspond to those of the electrical plant.
- Do not operate with bare/naked hands or feet
- Do not leave the equipment exposed to the action of the atmospheric agents.
- Avoid splashing water
- The equipment has to be operated from skilled person.
- In case of improper functioning of the panel switch off and contact our technical assistance for any necessary repairs.
- For a correct functioning it is necessary to use original spare parts and original accessories. The producer declines whatever responsibility in reference with break down due to tampering or the use of not original spare parts and accessories.
- <u>The electrical plant has to be in conformity with the rules of the country where</u> <u>it is realised.</u>
- The room temperature of utilisation can't over take 45° C

1.2 Design standard

Our products are built according to the actual general directives endowed with CE mark in conformity with the following European directives:

- n° 2004/108/CE " e s.m.i.
- n° **2006/95/CE** "DBT Low Voltage Directive" e s.m.i.
- n° 2011/65/UE , 2012/19/UE "direttive RoHs e WEEE" e s.m.i.

Granted this we think that in order to obtain an high trustworthiness and a lasting functioning of the pump it is necessary to follow with attention our manual particularly in reference with the maintenance.

The Producer declines all responsibility in reference with whatever intervention on the equipment from not skilled personnel.

2.1 General rules Install the panel:

- In vertical position +/-15°.
- far from an hot source in dry places at maximum temperature of 45°C and minimum 0°C.

- In a ventilated place and easily accessible by an operator for periodical maintenance.
- At a suitable height above the chemical up to a maximum height of 1.5 meters. If for exigency of the plant it's necessary to install the pump under the level of the chemical, you need to use an injection valve or an anti siphon valve.
- Do not install the pump over the tank in presence of liquids that emanate fumes unless it is hermetically closed.

2.2 Standard Kit

- 1 A -TECHNOPOOL 3 pH/RX
- **2** Buffer Solutions
- **3** Suction and delivery tubes
- 4 pH and Rx Probe
- **5** Injection fitting x2
- 6 Foot filter x2

2.3 Hydraulic Connection

3 INTRODUCTION

Technopool3 is an integrated system able to control two peristaltic pumps and a solenoid valve control relay, for the automatic management of water treatment in the swimming pool. Peristaltic pumps are controlled in the following ways:

- **pH Pump**: for dosing the pH corrector. The setpoint of the pH value is set to be maintained in the swimming pool.
- **Pump Rx**: for dosing the disinfectant. The setpoint of the redox value is set to be maintained in the swimming pool.

On the other hand, the solenoid valve of the control relay, used for dosing the chlorine tablets, can be programmed in two ways:

cyclic

Opening (ON) and closing (OFF) schedule of the relay are fixed or proportional to the temperature of the water reached during the latest dosing.

• ON/OFF

Opening (ON) and closing (OFF) schedule is controlled by the redox; therefore, it depends on the setpoint setting with a fixed hysteresis of 10 mV.

3.1 Technical features

- Back-lit LCD display 2x16.
- Red LED (pH) pH alarm signal.
- Red LED (Rx-ppm) redox alarm signal.
- Main ON/OFF switch.
- Dose enable switch for each pump.
- Solenoid valve output (dry contact, no voltage).
- Flow sensor input.
- Two inputs for level probes.
- An input for temperature probe PT 100.
- A BNC input for pH electrode.
- A BNC input for redox electrode.
- Alarm repetition output 24VDC.

Hereunder are the maximum pump capacities:

- 4 L/h @ 1 bar, Santoprene® tube.
- 1 L/h @ 3 bar, Silicone tube.

4 Electrical connections

Before proceeding with the installation, ensure the presence of a suitable earthing connection and of an appropriate sensitive differential switch. Observe electrical values indicated on the system label.

ATTENTION: Before carrying out maintenance on the system, always disconnect the power supply.

Always check all electrical connections, by using a multimeter. An incorrect voltage may damage the system not covered by the guarantee. The following manual must always be kept as reference for any electrical connection. All electrical connections must be carried out in compliance with local laws regarding electrical systems.

4.1 Main power supply

Connect a voltage between 100 and 240VCA - 50/60Hz on clamp F N m.

Electrical characteristics

- Power supply: 100÷240 VAC 50/60 Hz.
- Absorption (max): 14 W
- pH Range: 0.00- 14.00
- Redox Řange: 0...1000 mV

CAUTION !!!!!

Verify that the earth system is perfectly functional and complies with the applicable regulations. Make sure that the highly sensitive differential switch is present (0.03 A). Verify that the rated values of the pump are compatible with those of the mains. Never install the pump directly in parallel with inductive loads (e.g. motors/solenoid valves) if necessary, use an isolating relay. There are 2 protection devices inside the pump: a

varistor and a fuse.

(Fig.A) The modular probe holder grounding must not be connected to the ground cable of the panel but to an external ground node (fig. A).

4.2 Temperature probe

Connection of the temperature probe PT100 to the corresponding clamp; depending on the probe model available, carry out one of the connections described below:

4.3 Flow signal

Connect the flow sensor signal on input **PROX**.

4.4 Dosing enabling signal (V1)

Connect the enablement signal to the dosing (20-230VAC) on input CHARGE.

4.5 pH pump product level probe

Connect the level probe (on/off contact, without voltage) to input LEVEL RIN.

4.6 Rx pump product level probe

Connect the level probe (on/off contact, without voltage) to input LEVEL SAN.

4.7 Alarm output – 24V OUT Clamp

It is an alarm repetition output that provides a voltage at *30VCC with a maximum absorption of 500mA.*

4.8 Solenoid valve output – RELAY Clamp

RELAY clamp provides a dry contact (not live) and it is used to control the solenoid valve.

To have a voltage on the *RELAY* clamp equal to the power voltage, i.e. 230VAC, follow the diagram indicated on the side.

4.9 Pump switches

The system can be set with dose enable switches for each pump, which block the dosing of the associated pump.

Switches are connected to the circuit in the following way:

- pH Pump on connector J16
 - Rx on connector **J15**

5 TeChnoPool3 MENU

(system's name)	
pH Rx(mV) T(C) pH O	
7.01 475 60 Respon	

Tecnopool3 programming system is divided in 2 menus: *User* and *Installer*.

5.1 User Menu

The User Menu is used to verify the status of pumps and solenoid valve and also allows to prime the pumps.

Circ. Pump Off

Stabilisation

The recirculation pump is not operating

Stabilisation of the probe reading

www.bsvillage.com

5.1.1 Manual activation of pumps and solenoid valve

The priming sub-menu can be accessed from the user menu, which allows the manual operation of pumps and solenoid valve.

To access this menu, press key **F** for 3 seconds; the following options will be displayed:

pH corrector

Press keys \checkmark to set manually the values to be dosed and **Enter** to confirm and activate the dosing of the pH pump. *The dosing that can be set is 0÷999 ml or 1.0÷9.9 litres.*

Rx corrector

Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set manually the values to be dosed and **Enter** to confirm and activate the dosing of the Rx/Cl/HP pump.

The dosing that can be set is $0 \div 999$ ml or $1.0 \div 9.9$ litres.

Solenoid valve priming

Press keys \checkmark to set manually the opening schedule of the solenoid valve and **Enter** to confirm and activate its opening. The schedule that can be set is 0÷50 seconds (at steps of 10 seconds) or 1÷60 minutes (at steps of 1 minute).

Temperature (is displayed only if the temperature is not set on OFF)

Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the required temperature, only if the temperature has been set manually.

The temperature can be set at 0÷100° C.

Press key **F** for 3 seconds to exit the priming menu, or exit automatically after a minute without pressing any key.

5.2 Installer menu

The installer menu is used to program Technopool3 system. To access this menu, press key **Enter** for 3 seconds; password request will be displayed:

5.2.1 Password insertion

Press keys ▼ ▲ to set the value; to pass to the next digit press key Enter; to confirm press Enter for 3 seconds. The default password is 0000.

Once the password is confirmed, the installer menu will be displayed.

Language

Set the language of the system.

Date of the latest modif.

Indicates the date of the latest modification carried out by the system.

pH calibration

Activates the procedure for the calibration of the pH electrode.

Rx calibration

Activates the procedure for the calibration of the redox electrode.

Set Point/Timer

Programs the operations of the three peristaltic pumps and control relays of the solenoid valve.

Def. Par. Rest.

Restores default parameters.

Settings

Set the system.

Temperature

Set the system temperature management.

Alarms

Management of all the system alarms is configured.

Initial menu

Return to the user menu.

6 Quick programming

6.1 Selection of the language of the system

Select option *Language* from the installer menu.

To confirm and exit, press key Enter for 3 seconds.

6.2 Setting the temperature

Select option *Temperature* from the installer menu.

Temperat. Mode

Indicates how the temperature is managed: manually, automatically (with probe PT100) or OFF (deactivated). Press keys ▼ ▲ to select the mode and Enter to confirm.

PT100 offset (only if the Temperat. Mode is PT100)

This parameter allows to adjust the temperature display. In fact, the offset value can be added to or removed from the measured temperature, so to display the desired value. <u>This parameter is not considered for the calculation of the dosing but only for the display.</u> Press keys \checkmark to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set are -5.0÷10.0.

Man. Temperat. (only if the Temperat. Mode is Manual) It represents the coefficient for calculating the compensation of conductivity; it is recommended to leave the default value. Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm. *Values that can be set are 0÷100° C.*

To confirm and exit, press key Enter for 3 seconds.

6.3 Setting the pH (pump pH)

The following parameters must be programmed for pH pump operation:

Set Point pH – Work Mode pH – Prop. Band pH

Enter the installer menu, select option *Set Point/Timer*, press key *Enter* and then key *F* more than once, until *Set Point pH* is displayed:

Set Point pH

The setpoint indicates the value of pH that is intended to keep. Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired setpoint and **Enter** to confirm. Setpoint values that can be set are 5.0÷9.0 pH.

Work mode pH

The operation mode sets the type of solution it is being dosed: Acid (the pump starts dosing when the value read by the probe is higher than the Setpoint) or Alkaline (the pump starts dosing when the value read by the probe is lower than the Setpoint).

Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to select the two options and **Enter** to confirm. *pH Work mode that can be set is Acid/pH⁻ or Alkaline/pH⁺*.

Proportional band pH

Represents the value of the band for the proportional dosing in time.

The pump can be active for maximum 300 seconds. If it is activated for less time, it must be inactive for a time equal to the difference between the set pH cycle period (refer to par. 5.1) and the activation time.

Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm.

The proportional band can be selected among the following values: 0.5 - 1 - 1.5 - 3 pH.

Time T_{ON} of pump activation is calculated with the following formula:

Read value - Set point difference is considered an absolute value. On the other hand, T_{OFF} is the difference between the set pH cycle period – T_{ON} .

Example:

Set Point pH = 7 pHWork Mode pH = Acid/pHProp. band pH = 1.5 pHRead value pH = 7.5 pH $T_{ON} = \frac{300}{1.5 : |(7,5 - 7)|} = \frac{300}{1.5 : |(0,5)|} = \frac{300}{1.5 : (0,5)} = \frac{300}{3} = 100 s.$

If during the dosing the pump reaches the setpoint, then it stops for the time obtained by the difference between the set pH cycle period (refer to par. 5.1) and the time the pump was active.

6.4 Setting the redox (P2 pump)

P2 Pump doses proportionally to the setpoint reading. The following parameters must be programmed for redox pump operation:

Set Point Rx – Prop. band Rx

Enter the installer menu, select option **Set Point/Timer**, press key **Enter** and then key **F** more than once, until **Set Point Rx** is displayed:

Set Point Rx

The setpoint indicates the value of Rx that is intended to keep. Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired setpoint and **Enter** to confirm. Setpoint values that can be set are 0÷1000 mV.

Proportional band Rx

Represents the value of the band for the proportional dosing in time.

The pump can be active for maximum 300 seconds. If it is activated for less time, it must be inactive for a time equal to the difference between 300 and the activation time.

Press keys \checkmark to set the desired value and **Enter** to confirm. The proportional band can be selected among the following values: 20 - 50 - 100 - 200 mV

Time T_{ON} of pump activation is calculated with the following formula:

T_{GN}= 300 Prop. Band Rx : |(Read value Rx - Set Point Rx)|

Read value - Set point difference is considered an absolute value. On the other hand, T_{OFF} is the difference between $300 - T_{ON}$.

Example:

Set Point Rx= 700 mV Prop. band Rx = 50 mV Read value Rx = 675 mV

T	300	300	300	- ³⁰⁰ - 150 a
I _{ON} =	50 : (675 -700)	50 : (-25)	50 : (25)	2 - 150 s.

If during the dosing the pump reaches the setpoint, then it stops for the time obtained by the difference between 300 seconds and the time the pump was active.

6.5 Setting the solenoid valve

The operation mode of the control relay of the solenoid valve can be ON/OFF or cyclical.

ON/OFF: The relay opening and closing is controlled by the redox reading; if the system reads a value lower than the set Setpoint, then the relay is activated (ON), otherwise it is deactivated (OFF). In this case, a hysteresis of 10 mV must be considered.

Cyclical: The relay opening and closing is continuously controlled by the On and OFF timing, which can be proportional to the temperature (set on automatic or manual) or not (temperature set on OFF).

Manual temperature or with PT100:

Relay On – Relay On T. Max – Relay Off – Relay Off T. Max

Temperature OFF (disabled):

Relay On – Relay Off

Enter the installer menu, select option **Set Point/Timer**, press key **Enter** and then key **F** more than once, until **Relay On** is displayed:

Temperature OFF (disabled):

Relay On

It indicates the relay ON schedule (solenoid valve open). Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes.

Relay Off

It indicates the relay OFF schedule (closed solenoid valve). Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes.

Manual temperature or with PT100:

Relay On

It indicates the relay ON schedule (solenoid valve open). Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes.

Relay On T. Max

Indicates the ON timing of the relay (solenoid valve open) to the programmed maximum temperature value.

Press keys \checkmark to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set for the timing are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes; whereas 23÷36° C for the temperature.

Relay Off

It indicates the relay OFF schedule (closed solenoid valve). Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes.

Relay Off T. Max

Indicates the OFF timing of the relay (solenoid valve closed) to the programmed maximum temperature value.

Press keys \checkmark to set the desired value and **Enter** to confirm. Values that can be set for the timing are 0÷59 seconds or 1÷60 minutes; whereas 23÷36° C for the temperature.

The two ON and OFF timings are proportional to the temperature reached during the latest dosing, according to the diagram below:

To calculate exactly the dosing, the following formulas can be applied:

T_{ON} = (Relay On T. Max - Relay On) x (Temp. max. last dosing - 22) (Relay On T. Max - 22) + Relay On

6.6 Calibration of pH electrode

The calibration of the pH electrode is carried out on two points, therefore it is requested to have the following material always available:

- pH 7 buffer solution.
- pH 4,01 buffer solution.
- Container with water for cleaning the electrode (i.e. a glass).

Select the option *pH Calibration* from the installer menu and follow the instructions displayed.

Once carried out the pH 7 calibration, rinse the electrode with water, so to prevent the pH 4 solution from polluting.

Once the procedure is completed, the quality of the calibrated electrode will be displayed; if the quality of the probe results 25% or less, carry out a new calibration.

Should the result still be 25% or less, it is recommended to replace the probe.

6.7 Calibrating the redox electrode

The calibration of the redox electrode is carried out only on one point, therefore it is requested to have the following material always available:

• 475 mV buffer solution.

Select the option *Rx Calibration* from the user menu and follow the instructions displayed.

Once the procedure is completed, the quality of the calibrated electrode will be displayed; if the quality of the probe results 25% or less, carry out a new calibration.

Should the result still be 25% or less, it is recommended to replace the probe.

7 ADVANCED PROGRAMMING

7.1 Configuration of the settings

To confirm and exit, press key Enter for 3 seconds.

7.2 Restore the default parameters

The restoration of the factory parameters is enabled (refer to appendix 1). The system asks if you are sure to proceed. Press keys $\checkmark \blacktriangle$ to select the two options and **Enter** to confirm.

By activating this function, all <u>programmed data</u> will get lost!

8 Alarms

The system is equipped with the following alarms:

- Level alarm, with 3 seconds of hysteresis; this alarm interrupts the operation of the relative pump.
- Flow alarm, with 3 seconds of hysteresis; this alarm interrupts the dosing of the system.
- Dosing enabling alarm, with 3 seconds of hysteresis; this alarm interrupts the dosing of the system.
- pH measure alarm: The system is equipped with a pH reading alarm. If the value of the pH is lower than 5 and higher than 9, the system stops the pumps. If the value of pH is lower than 5 or higher than 9, it is recommended to control the probe and the quality of the water.
- **Dosing Alarm**: product dose with no effect (with no variation in the pH or Rx reading). The dosing alarms can only be removed by restarting the system (use the ON/OFF switch) or automatically, when the measure nears the setpoint.

8.1 Setting the alarms

Select Alarms in the installer menu.

Contr. Dos. (V1)

Enables or disables the dosing, when signal V1 occurs (signal of the active recirculation pump). Press keys $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$ to select the two options and Enter to confirm.

Flow control

Enables or disables the dosing, when water flow occurs.

Press keys $\mathbf{\nabla} \mathbf{\Delta}$ to select the two options and **Enter** to confirm.

pH dosing alarm

This is a dosing alarm and if the pH pump doses the product and there is no variation in pH (0.05 pH) during the set time, the system signals the alarm and stops dosing. The alarm is automatically disabled when the setpoint is neared (when the difference between the pH measure and the setpoint is less than 0.2 pH). Use the ▼▲ keys to set the desired value or disable the alarm (Off) and then confirm with the **Enter** key.

The time values that can be set are 5÷60 minutes.

Rx dosing alarm

This is a dosing alarm and if the Rx pump doses the product and there is no variation in Rx (5 mV) during the set time, the system signals the alarm and stops dosing. The alarm is automatically disabled when the setpoint is neared (when the difference between the Rx measure and the setpoint is less than 20 mV). Use the $\nabla \blacktriangle$ keys to set the desired value or disable the alarm (Off) and then confirm with the Enter key.

The time values that can be set are 5÷60 minutes.

Buzzer

.

Activates or deactivates the alarm acoustic signal.

Press keys $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$ to select the two options and **Enter** to confirm. Out 24V Alarm

Sets the operation mode of **Out 24V** output, which can be set either open or closed, when alarms occur. Press keys $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$ to select the two options and Enter to confirm.

www.bsvillage.com

8.2 Alarm signal

Alarms are always signalled by the LCD display with the wording *Alr*. Moreover, the two LEDs light on to indicate that the pH or redox/Chlorine/Hydrogen peroxide pump has an alarm situation in progress.

9 Electrode winter break

<u>Remove the electrodes during winter break.</u> Fill in the protection cap with 1/3 of water and put it on the electrodes.

10 Coming season start-up procedures

- It's recommended to install a new electrode when season begin, in order to prevent failure during season.

- After the electrode replacement or start up of the apparatus, repeat the calibration procedure.

11 Returned goods procedure

The product must be sent back to the Manufacturer packed into it's own packaging, with all original protections, within the guarantee period.

The dosing pump must be properly washed with water in order to remove the chemical residuals from internal parts.

The electrode must be packed into it's own original box and provided by the protection cap duly filled in water.

If the above mentioned conditions will not be respected , the Manufacturer disclaim all responsibility for eventual damages occurred during transport.

12 Guarantee certificate

the Manufacturer guarantee the products for 24 months from the shipment date to the first Customer.

During this period the Manufacturer will supply for free those components that, upon verification by the Manufacturer or an Authorized distributor, might reveal defective; from this guarantee are excluded all components subject to normal wear and tear, such as valves, gaskets, fittings, ring nuts, tubes, filters, valve injection, probes, electrodes and components in glass.

the Manufacturer reserve the right to repair or to replace the defective product.

the Manufacturer will not be responsible for any other claim by the customer for any direct or indirect damages caused by the use or by the impossibility to use, totally or partially, the product.

The reparation or replacement do not extend or renew the warranty period.

All expenses related to assembling and disassembling of the apparatus, transport, and used materials (filters, valves, etc.), remain at customer' cost

The reparation or replacement warranty right decade in following cases:

- The pump have not been used according to the instructions specified by the Manufacturer.
- The pump have been repaired, disassembled or modified by entity NON authorized by the Manufacturer.
- Non original spare parts have been used.
- The injection line have been damaged by using incompatible products.
- The electrical circuit board have been damaged by any external factor, i.e.: high-tension.

24 months after the delivery date the Manufacturer will be free from all above mentioned obligations.

13 CHEMICAL COMPATIBILITY TABLE

Dosing pumps are widely used for dosing chemical products. It is important to select the most suitable material for the liquid to be dosed. The CHEMICAL COMPATIBILITY TABLE is a precious aid to that end. The following Table must be used as an indicative instrument. Modifications in the transported fluid composition or particular service conditions can reduce the resistance of the materials.

Product	Formula	Ceram.	PVDF	PP	PVC	Hastel.	PTFE	FPM (Viton)	EPDM (Dutral)	NBR	PE
Acetic Acid, Max 75%	СНЗСООН	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1
Concentrated hydrochloric acid	HCI	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Hydrofluoric acid 40%	H2F2	3	1	1	2	2	1	1	3	3	1
Phosphoric acid, 50%	H3PO4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Nitric acid, 65%	HNO3	1	1	2	3	1	1	1	3	3	2
Sulphuric acid 85%	H2SO4	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1
Sulphuric acid 98.5%	H2SO4	1	1	3	3	1	1	1	3	3	3
Amines	R-NH2	1	2	1	3	1	1	3	2	3	1
Sodium bisulphite	NaHSO3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sodium carbonate (Soda)	Na2CO3	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Iron chloride	FeCl3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Calcium hydroxide	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sodium hydroxide (Caustic soda)	NaOH	2	1	1	1	1	1	2	1	2	1
Calcium hypochlorite	Ca(OH)2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Sodium hypochlorite, 12.5%	NaOCI + NaCI	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
Potassium permanganate 10%	KMnO4	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
Hydrogen peroxide, 30%	H2O2	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1
Aluminium sulphate	AI2(SO4)3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Copper sulphate	CuSO4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
omponent with excellent resistance .1.											

Component with excellent resistance

Component with fair resistance	-2-
Non-resistant component	-3-

Construction materials of pump and accessories

Polyvinyldene fluoride (PVDF)	valves, fittings, tubes
Polypropylene (PP)	valves, fittings
PVC	tubes
Hastelloy C-276 (Hastelloy)	Injection valve spring

Disclaimer

The information included in these tables has been obtained from highly qualified sources which we deem reliable and they are provided without any guarantee, explicit or implicit, concerning their exactness. Conditions or methods for handling, storage and use of the material are beyond our control and/or knowledge.

For this reason and for other reasons we will not be held liable thereof and we expressly waive obligations of claim for damages or relating to the information contained herein.

14 APPENDIX 1 – Default parameters

Parameter	Default value
Language	English
Set Point pH	7,4
pH Work Mode	Acid
Proportional Band pH	1
Set Point Rx	650 mV
Proportional Band Rx	50 mV
Relay Mode	Cyclical
Relay On	0 s
Relay On at the maximum temperature	0 s
Relay Off	0 s
Relay Off at the maximum temperature	0 s
Maximum Temperature for Relay Timing	28 °C
Stabilisation Time	30 s
Stabilisation after Alarm	No
Password	"0000"
User name	"
Contact assist.	"+390522695805"
Out 24V Alarm (alarm repetition)	Closed with Alarm
Temperature Mode	PT100
Manual Temperature	25 °C
Offset PT100	0°0
Dosing Control (V1)	On
Flow Control	Off
pH dosing Alarm	Off
Rx dosing Alarm	Off
Buzzer (alarm repetition)	Off
System kind	Technopool TpH
Pump pH flow	1.4 l/h
Pump Rx flow	1.4 l/h
Pump pH Max flow	4.0 l/h
Pump Rx Max flow	4.0 l/h
pH Cycle Period	5 min
Contrast	25

Pursuant to directives 2011/65/UE , 2002/96/EC, 2003/108/EC), it is notified that:

The electric and electronic devices must not be considered as household waste.

Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for the purpose or point of sale, when purchasing a new equivalent device in terms of one-to-one. The crossed out rubbish mean symbol on the product, on the instructions manual or on the packaging indicates that the product is subject to the disposal rules envisioned by the Standard. Illegal disposal of the product implies the application of the administrative fines provided for by national regulations. By recycling, reusing the material or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

Esploso / Description / Explose / Dibujo

SERIE A-TECHNOPOOL 3 SYSTEM pH/RX (Tavola 1)

it	Codice	Descrizione	Q.tà
1	ADSP4000048	PANNELLO 500x600 ABS GOFFRATO GRIGIO	1
2	ADSP4000047	CASSETTO PORTA SOLUZIONI TAMPONE	1
3	ADSP6000764	VITE AUTOFILETTANTE D4.2x16	18
4	ADSP6020306	GUARNIZIONE 436X86 IN GOMMA ESPANSA	1
5	ADSP4000046	COVER 435X85 IN ABS GOFFRATO NERO	1
6	ADSP6000626	DADO NERO PRESSACAVO PG7	1
7	ADSP6000424	PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO	1
8	ADSP6000419	CAVO ALIMENTAZIONE CON SPINA SHUKO	1

Esploso / Description / Explose / Dibujo

SERIE A-TECHNOPOOL 3 SYSTEM (Tavola 2)

		ELENCO COMPONENTI	
N°	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ
1	ADELTPH05	ELETTRODO PH PLASTICA A-PH5 CAVO 5 METRI	1
2	ADELTRX05	ELETTRODO RX PLASTICA A-RX5 CAVO 5 METRI	1
3	ADSP3500003	COPERCHIO CASSA TRE POMPE ARNITE NERA VERSIONE 3 PERISTALTICHE	1
4	AD0Q00301F00I100	ASSIEME PDP TEC-CG 4-1 24VDC SANTOPRENE NERA (RICAMBIO TECHNOPOOL)	3
5	ADSP5004001E	GHIERA FISSATUBO PP NERA 1/8" 4X6 STD	2
6	ADSP5007072	OR "R1" NBR - 2.60X1.90	1
7	ADSP5007074	OR - RIF. 2412 - NBR	1
8	ADSP6000107	TAPPO ROSSO PER FORO REGOLAZIONE PER-R	1
9	ADSP6000469	RONDELLA PIANA FASCIA LARGA D. 3 x 9 - DIN 9021 INOX A2	2
10	ADSP6000502	DADO M 4 UNI 5587 - INOX A2	1
11	ADSP6000714	VITE M 2,9 X 13 UNI 6954 (TCTC) INOX A2	5
12	ADSP6000749	VITE M 2,9 X 9,5 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	2
13	ADSP8000006	SERRATUBO GRANDE PP NERO PER-R	2
14	ADSP8000009A	PORTA RULLINI COMPLETO PER-R/TEC 4/6-1	1
15	ADSP8000032	PERNO RULLINO IPCR/PER-R 4X19,3	2
16	ADSP8000059	PORTA RULLINI IPCR/CG/PER-R ARNITE PBT NERO	1
17	ADSP8000089	RULLINO PER-R D. 13,6 DELRIN	2
18	ADSP8000014	RACCORDO PER-R PP NERO GRANDE	2
19	ADSP8000028	PERNO GUIDA PORTARULLINO PER-R	1
20	ADSP8000029	MANOPOLA FISSAGGIO COPERCHIO TRASPARENTE TEC	1
21	ADSP8000081	COPERCHIO FRONTALE TRASPARENTE TEC FUME	1
22	ADSP8000084N	CASSA ANTERIORE TEC PP NERA	1
23	ADSP8000103	TUBO SANTOPRENE D. 5,8 X 9,4 55 NAT	1
24	ADSP8000254	MOTORE RAP 225 24VDC PER-R	1
25	ADSP5007072	OR "R1" NBR - 2.60X1.90	4
26	ADSP3500000	CASSA INFERIORE POMPA TRIPLA ARNITE NERA (VN)	1
27	ADSP7000480	ETICHETTA POLICARBONATO AQUA POOL SYSTEM NEUTRA (PER CASSA 3 POMPE)	1
27*	ADSP7000544	ETICHETTA POLICARBONATO TECHNOPOOL TIMER pH RER	1
29	ADSP6000767	VITE M 3,5 X 19 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	3
30	ADSP6000424	PRESSACAVO PASSO PG7 - 1900.07 - NERO	4
31	ADSP6000454	CONNETTORE FEMMINA 4 VIE G4W1F	1
32	ADSP6000463	CONNETTORE BNC FEMMINA	2
33	ADSP6000516	INTERRUTTORE ON/OFF 3A 250V TIPO A BILICO	1
34	ADSP6000581	PRESSACAVO + DADO PG9 NERO (vn)	1
35	ADSP6000638	SKD TECHNOPOOL3/TIMER PH-RX (EL214+EL201A+EL201BPH+EL201B)	1
35*	ADSP6000637	SKD TECHNOPOOL3/TIMER PH (EL214+EL201A+EL201B-PH)	1
37	ADSP6000686	COVER TRASPARENTE DI PROTEZIONE PER INTERRUTTORE ON/OFF	1
38	ADSP6000714	VITE M 2,9 X 13 UNI 6954 (TCTC) INOX A2	8
39	ADSP6000836	CONNETTORE MASCHIO 4 VIE G4A5M CABLATO LIVELLO PANDUIT 2 VIE	3
40	ADSP6020156	STAFFA FISSAGGIO A PARETE HC300 PP NERO	1
41	MB010300	VITE M 3,5 X 32 UNI 6954 (AF-TCTC) INOX A2	2
42	ADSP6000834	CONNETTORE MASCHIO 3 VIE G4A5M (FILI BLU-NERO-MARRONE) PER HC300 CL-P	1

www.bsvillage.com

Esploso / Description / Explose / Dibujo (Tavola 3)

www.bsvillage.com

Esploso / Description / Explose / Dibujo (Tavola 3)

CONNESSIONI SULLA CASSA - CONNECTIONS ON THE CASE

