



01 Paw piatto doccia



02 Posizionare il basamento con zona piana in corrispondenza dello scarico



03 Forare la base in corrispondenza dello scarico



04 Collegare scarico



05 Posizionare la copertura superiore



06 Fissare la copertura superiore tramite 4 viti autofilettanti negli appositi fori.