



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di INSTALLAZIONE

Griglia per piscina in gres SARZANO



www.bsvillage.com

Posa in opera delle griglie DIRECTA (lati rettilinei):

La griglia deve essere estratta dalle scatole e stesa su di una superficie planare (esempio: a fianco della canaletta), consigliamo di posizionare i listelli in senso parallelo all'acqua per un maggiore drenaggio.

La griglia può tuttavia essere anche posata anche in senso ortogonale (listelli nel verso perpendicolare rispetto all'acqua).

DIRECTA Grid for linear pools

Grids should be installed on a planar surface, we suggest to place them parallel to the water to achieve the highest water overflow. You can install them also vertically.

POSA DIRECTA STANDARD / STANDARD INSTALLATION



ACQUA / WATER

POSA DIRECTA ORTOGONALE / ORTHOGONAL INSTALLATION




ACQUA / WATER



La griglia deve essere posata con un supporto minimo di cm 3 per lato e su una superficie planare.

Lateral placing points shall be minimum 3cm each side.



Si sconsiglia la posa delle griglie con i listelli ortogonali all'acqua, in quanto, risultano essere meno drenanti; se la ceramica ha sp. 0,9cm potrebbero generarsi piccole crepe o sbecature.

Orthogonal installation is not recommended, water drainage is less efficient. If the tile thickness is 0,9cm thickness some breakages may occur.



Suggerimenti per posa in opera delle Griglie DIRECTA in combinazione con Griglie ELLIPSIS


Particolare attenzione alle modalità di congiunzione tra le 2 linee.

Suggestions to combine DIRECTA with ELLIPSIS

Combination between DIRECTA and ELLIPSIS, be careful to junction parts.


OPZIONE A (SUGGERITA) OPTION A (SUGGESTED)

Posizionamento Directa:
Parallelo al bordo piscina
How to install Directa:
Parallel to the poolside



OPZIONE B OPTION B

Posizionamento Directa:
Perpendicolare al bordo piscina
How to install Directa:
Orthogonal to the poolside




Posa in opera delle griglie ANGOLUS:


Gli angolari vengono forniti con un supporto sottostante in acciaio avvitato alla griglia in plastica.
È vietato rimuovere il supporto in acciaio, in quanto la rimozione causa un forte indebolimento della struttura.

ANGOLUS Grid for corners

Angolus are provided with a steel bar, mounted on the back side.
Do not remove it! This is the structural reinforcement of this product.



VIETATO RIMUOVERE LE BARRE
DO NOT REMOVE STEEL BARS





BSVillage

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494