



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO


Scaletta H20




www.bsvillage.com

SCALETTA H2O 7000 6003

Accessori presenti nella scatola della scaletta H2O SKU # 7000



Accessori inclusi SKU # 6003



Sabbia

(non inclusa)





! WARNING

- Installare la scala su una superficie piana.
- Non saltare o tuffarsi dalla scala.
- Rimuovere la scala dall'acqua quando la temperatura esterna è molto fredda.
- Durante l'inverno, la scala deve essere posta in una zona protetta dalla neve.
- Mai alzare la scala dal corrimano.
- Utilizza attrezzi con la batteria per evitare shock elettrici vicino all'acqua.
- Assicurati che nessun materiale corrosivo venga aggiunto sulla scala o sui componenti meccanici.
- La scala deve essere installata secondo il manuale d'installazione.
- Evitare oggetti e spigoli taglienti prima di montare la scala per evitare danni o ferite.
- Il produttore non è responsabile per danni o ferite causate da un'installazione o un uso inappropriato del prodotto.
- Per facilitare l'installazione del corrimano con i bulloni, utilizzare un cacciavite per allineare i fori.

Attrezzi richiesti

(non inclusi)




GARANZIA

1 anno sulla scala.
1 anno sulla meccanica.

SCALETTA H2O 7000 6003

B


1) Inserisci i corrimano nei due tubi. Non fissarli ancora (I corrimano probabilmente verranno posti più in basso dopo)



C

1) Riempi i 2 sacchi forniti con da 4,6 kg circa di sabbia.

2) Inserisci i sacchi sulla base all'interno della scala prima di sommergerla.




D

1) Lentamente fai scorrere la scala nell'acqua della piscina. Stai attento a non danneggiare il liner della piscina durante il processo.


2) Lascia 2-3 cm di spazio tra la scala e il liner.

DISTANZA MASSIMA: ½"-1"



E

1) Una volta che la scala è stata sommersa, fissa la piattaforma sopra la seduta superiore (come illustrato) con le viti fornite.



Lacci di sicurezza x2

Lato esterno asciutto

Lato interno sommerso

OPZIONALE:

Una volta che la scala è stata completamente assemblata e sistemata nella piscina, attacca i due lacci di sicurezza forniti tra la seduta superiore e la piscina per aumentarne la stabilità e la sicurezza.

F

LUCCHETTO

x18

Linea per 137 cm

Linea per piscine da 121 cm e 132 cm

1) Traccia una linea su ogni tubo a 99,06 cm (39") dal suolo se hai una piscina tra i 121 cm e 132 cm. Se la tua piscina è di 137 cm allora traccia una linea a 102,87 cm (54") dal suolo.

2) Fai scorrere gli agganci attraverso i tubi fino alle linee segnate. Fissali con le viti fornite.


3) Inserisci la base della scaletta (come illustrato) con le viti fornite.

4) Fai scorrere i pali attraverso la piattaforma. Fai scorrere anche il lucchetto sul palo destro tra la piattaforma e il corrimano. Fissa la piattaforma con le viti in dotazione.

5) Far scorrere i tubi attraverso i corrimano. Inserisci i coperchi dei tubi nei corrimano. Se sporgono troppo, sollevare i corrimano fino a quando i copri pali sono sistemati in modo sicuro. Fissa i corrimano corti con le viti in dotazione.

G

1) Fissa gli agganci con le viti, i bulloni e le asole fornite.



C x2

D x2

E x2

Utilizza il lucchetto come guida per fare il foro nella scaletta in posizione verso l'alto. Utilizza un trapano da 3/8" a batteria.


****LUCCHETTO RICHIESTO****

⚠ ATTENZIONE

INCLINARE LA SCALA E BLOCCARLA QUANDO LA PISCINA NON E' IN USO PER EVITARE L'ANNEGAMENTO E L'INGRESSO NON AUTORIZZATO.

GARANZIA

**1 anno sulla scala.
1 anno sulla meccanica.**



BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494