



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO


Scaletta antiscivolo **MAGNIFICA**




www.bsvillage.com

SCALETTA MAGNIFICA 8000

Accessori presenti nella scatola della scaletta MAJESTIC



MAJESTIC STRUTTURA SCALA



Sabbia


(Non inclusa)



⚠ ATTENZIONE

- ▶ Installare la scala su una superficie piana.
- ▶ Non saltare o tuffarsi dalla scala.
- ▶ Rimuovere la scala dall'acqua quando la temperatura esterna è molto fredda.
- ▶ Durante l'inverno, la scala deve essere posta in una zona protetta dalla neve.
- ▶ Mai alzare la scala dal corrimano.
- ▶ Utilizza attrezzi con la batteria per evitare shock elettrici vicino all'acqua.
- ▶ Assicurati che nessun materiale corrosivo venga aggiunto sulla scala o sui componenti meccanici.
- ▶ La scala deve essere installata secondo il manuale d'installazione.
- ▶ Evitare oggetti e spigoli taglienti prima di montare la scala per evitare danni o ferite.
- ▶ Il produttore non è responsabile per danni o ferite causate da un'installazione o un uso inappropriato del prodotto.
- ▶ Per facilitare l'installazione del corrimano con i bulloni, utilizzare un cacciavite per allineare i fori.

Attrezzi richiesti (non inclusi)




B


Inserire le tre ventose negli appositi fori sotto la scala.*



* Guarda l'installazione delle ventose su YouTube:
<https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>



B1) Inserire metà della parte inferiore della ventosa nel foro con un angolo di 45°



ATTENZIONE

Sbagliare l'installazione delle ventose ridurrà notevolmente la stabilità della scaletta e annullerà la garanzia.

GARANZIA

**1 anno sulla scala.
1 anno sulla meccanica.**

REV. 03/05/2020


PN:

PG:1

SCALETTA MAGNIFICA 8000

C


1) Riempi il contrappeso con approssimativamente 7 kg di sabbia.



2) Avvitare il coperchio posizionando le linee della zavorra alla stessa altezza del foro del coperchio (come illustrato).




3) Fissare il coperchio con la zavorra con le 4 viti fornite.



4) Lentamente fai scorrere la scala nell'acqua della piscina. Stai attento a non danneggiare il liner della piscina durante il processo.

5) Inclinare l'intera scala in modo che sia interamente sott'acqua. Fai uscire tutta l'aria da sotto i gradini.


6) Sposta l'ancoraggio all'altezza del bordo



ATTENZIONE

Per prevenire danni alla piscina, manteni un minimo di 3 cm (1") di spazio tra il liner della piscina e la parte posteriore della scala.

D





1) Fissa l'ancoraggio al bordo con le viti in dotazione.

2) Inserisci i copri tubi sull'estremità del corrimano.

3) Tira l'ancoraggio (già fissato al ponte) verso l'alto per creare un effetto molla sul gradino.

4) Fissa l'ancoraggio al tubo spingendo l'intera scala verso il basso.

5) Inserisci il contrappeso nell'apposito foro.



ANCORAGGIO SULLA SEDUTA



SEDUTA A FILO CON L'ANCORAGGIO

COME MONTARE L'ANCORAGGIO ALLA TUA PISCINA



SPOSTARE L'ANCORAGGIO FUORI DALLA SEDUTA


SPOSTARE L'ANCORAGGIO FUORI DALLA SEDUTA



*NON INCLUSO

GARANZIA

1 anno sulla scala.
1 anno sulla meccanica.



BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494