

Assicurarsi che il Robot (asciutto) sia regolarmente imballato nella scatola originale o in una confezione rigida, adatta a proteggere il prodotto durante il viaggio.  
Si consiglia di utilizzare dei fogli di pluriball per l'imballaggio del robot all'interno della scatola oppure un sacchetto (es. 70 x 110 cm), per evitare che l'accumulo d'acqua vada ad impregnare il cartone e compromettere la scatola.  
Avvolgere accuratamente il cavo e includere il Trasformatore in confezione, per consentire al centro tecnico di effettuare tutte le verifiche necessarie.

A seguire, le riportiamo alcuni consigli per la preparazione del prodotto e di un adeguato imballaggio.

**Attenzione:** La scatola bagnata può essere motivo di contestazione da parte del Corriere in caso di inconvenienti o danno durante il trasporto (per imballo non adeguato).

## IMBALLAGGIO ESTERNO

■ Necessario l'utilizzo di imballaggio adeguato al trasporto del robot. Se sprovvisti della scatola originale, si consiglia di recuperare una scatola nuova rigida di cartone pressato o avana con interno ondulato (es. foto 1), capace di resistere agli urti e che offre maggiori garanzie di protezione.

*\*Se possibile coprire e rimuovere eventuali etichette, codici a barre, adesivi o altri contrassegni di spedizione relativi a precedenti trasporti.*





FOTO 1



Dimensioni di riferimento per imballi standard, si consiglia l'utilizzo di soluzioni più piccole.

## IMBALLAGGIO INTERNO

■ Utilizzare materiale da imballaggio (es. fogli di pluriball, carta ondulata, polistirolo espanso, imballaggi sagomati). Si consiglia di avvolgere il pulitore e la centralina di comando con fogli di pluriball.

Se il robot è bagnato può essere avvolto da una busta in plastica (70 x 110 cm), in modo da evitare che la scatola si impregni d'acqua e si sformi.



■ Avvolgere il cavo accuratamente e fissarlo con del nastro di carta o una fascetta.

## SIGILLA LA SCATOLA & ETICHETTA



**Sigilla la scatola in maniera adeguata ad impedire che la merce fuoriesca o sia esposta.**

*Riportare se necessario le indicazioni: FRAGILE - ALTO - NON CAPOVOLGERE, etc.*

Non utilizzare lacci, corde, reggette, punti metallici, per chiudere la scatola. Possono causare problemi nello smistamento e gestione del collo.

**3**

**Stampare i documenti di trasporto in 3 copie**

- 1 copia da attaccare sulla scatola
- 1 copia per il corriere
- 1 copia cliente



## COSA FARE DOPO AVER IMBALLATO IL ROBOT



**Attendere arrivo del Corriere GLS**

Il ritiro viene programmato entro 24/48h dalla fornitura del DDT. Le tempistiche possono variare a seconda della onza/Località da servire.



Ricorda di fornire al Corriere una copia del documento di trasporto fornito.



Attendere segnapacco corriere con riferimento di trasporto.

Seguendo questi semplici passaggi ci aiuterai a rendere ancora più veloce e sicura la tua spedizione.



## attenzione

Le etichette "Fragile" e "Maneggiare con cura" eventualmente apposte sul pacco non sostituiscono un adeguato imballaggio.