



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO
Piscina in legno
FLORIDA



www.bsvillage.com

Presentazione

Prima del montaggio è necessario leggere attentamente le istruzioni

(la garanzia riguarda solo il prodotto assemblato secondo le istruzioni).

Controlla di avere tutti gli articoli menzionati nella tabella (la garanzia per gli articoli danneggiati o mancanti è valida solo prima del montaggio)

Non installare la piscina su un balcone o terrazzo la cui costruzione non è prevista per tale carico.

Non montare la piscina direttamente sotto la linea elettrica o vicino ad alberi frondosi (le foglie sporcheranno la piscina - c'è la possibilità di usare la copertura).

Non montare la piscina sopra impianti quali acqua, elettricità o gas a cui potrebbe essere necessario avere accesso.

Assicurati che la tua unità di filtrazione sia sempre posizionata allo stesso livello della base della piscina in 1 stanza chiusa e impermeabile e sotto il livello dell'acqua.

Mantenere l'acqua pulita pulendo regolarmente la piscina con prodotti chimici destinati alla pulizia e alla regolazione del pH.

Non nuotare mai tra la parete della piscina e la scala (rischio di rimanere bloccati), non saltare in piscina, non utilizzare oggetti taglienti o appuntiti nella piscina (che possono danneggiare il rivestimento).

È meglio allestire la piscina in una giornata di sole. Evitare giornate ventose per facilitare l'installazione del liner.

È preferibile montare la vostra piscina tutta in una volta senza dilatarla nel tempo.

Il legno è un materiale vivo, sensibile alle differenze di temperatura e umidità, una buona conservazione del legno è essenziale per un corretto assemblaggio.

Non appena riceverai la tua piscina, riponi il telaio in legno in un luogo fresco e ventilato, al riparo dal sole e dalla pioggia.

Non conservarlo coperto con un telo, alla luce diretta del sole. Non posizionare la legna direttamente su un terreno umido (prato).

DURATA DEL MONTAGGIO:

Numero minimo di persone: 2

Numero di giorni: 2

Questa durata non include i lavori di sterro e riempire d'acqua la tua piscina.

NON È CONSIGLIATO POSIZIONARE LA VOSTRA PISCINA:

- Sotto i rami di un albero
- Su terreno instabile
- Sotto i cavi elettrici

La scelta di questa location eviterà vincoli come l'utilizzo di un servizio post vendita.

NON SEDERSI O CAMMINARE MAI SUI BORDI



Garanzia

Tutti i tuoi collegamenti elettrici devono essere conformi alle norme in vigore ed eseguiti da 1 persona informata. Per tutti i reclami, assistenza post-vendita, conservare le istruzioni di montaggio e la prova d'acquisto. Questa piscina è progettata per uso familiare sotto la responsabilità di adulti. In nessun caso può essere utilizzato per comunità o luoghi aperti al pubblico.

ATTENZIONE :

Tutte le informazioni fornite in questo manuale sono ritenute accurate al momento della sua realizzazione.

Vengono presentati tutti i design, i colori e le illustrazioni per facilitare il montaggio e non sono considerati contrattuali.

L'azienda si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento parzialmente o totalmente senza preavviso questo manuale.

DESCRIZIONE DEL LEGNO :

Il legno di questa piscina è stato selezionato per la sua qualità e durata nel tempo.

Questo legno è trattato in autoclave classe IV FSC.

DURATA DELLA GARANZIA :

- 10 anni sul legno
- 2 anni sul liner (sulla saldatura)
- 1 anno sul sistema di filtrazione

SONO ESCLUSI DALLA GARANZIA:

- La messa in funzione
- L'assemblaggio
- Il montaggio dei bordi
- L'incollaggio e il collegamento della filtrazione

GARANZIA TELAIO IN LEGNO CL IV :

COMPRENDE :

- La Protezione del legno da insetti e funghi.

NON COMPRENDE :

- Tutte le modifiche delle parti in legno
- La deformazione naturale del legno
 - Eventuali crepe, piccole forature, curvature
 - La decolorazione del legno
 - Il deterioramento del prodotto
 - Gli elementi volatili del legno provocati da un'esposizione prolungata al sole
 - Gli elementi in legno forati o rotti a causa di un errato montaggio
 - Danni causati da una scarsa preparazione del terreno o da un immagazzinamento e assemblaggio impropri
 - Montaggio posticipato dopo l'apertura della confezione, tacche e tagli annullano la garanzia.

GARANZIE COMPONENTI :

COMPRENDE :

- Garanzia per articoli danneggiati (difetti di fabbricazione) o pezzi mancanti valido solo prima del montaggio.

NON COMPRENDE :

- La corrosione
- Danni causati da assemblaggio e uso improprio

LE LINER :

Ha una garanzia di impermeabilità di 2 anni dalla data di acquisto. Il riempimento e il taglio di parti come la bocchetta di scarico e lo skimmer implicano l'accettazione del liner.

GRUPPO DI FILTRAZIONE :

- o Tutti gli accessori sono garantiti per 1 anno secondo le norme europee in vigore
- o L'apparecchiatura elettrica è garantita per un anno secondo le norme europee in vigore.

Le nostre piscine sono garantite contro qualsiasi difetto di fabbricazione nelle normali condizioni di utilizzo. Questa garanzia è limitata allo scambio con il proprio rivenditore di parti riconosciute difettose.

CONDIZIONI GARANTITE

- I costi di sola andata sono a carico del cliente
- costi di restituzione sono a carico dell'azienda a meno che il prodotto non sia più in garanzia.
- In caso di sostituzione di un prodotto difettoso, il montaggio e lo smontaggio della piscina sono di esclusiva responsabilità del cliente.

Nessun reclamo sarà accettato dopo che il montaggio è stato intrapreso. Nessun reso di merce sarà accettato senza il preventivo consenso dell'azienda.

Norma NFC 15-100

Lo standard di installazione NFC 15-100 stabilisce che qualsiasi dispositivo elettrico situato a meno di 3,50 m dalla piscina e liberamente accessibile, deve essere alimentato a bassissima tensione di 12 volt. Qualsiasi apparecchio elettrico alimentato a 220 volt deve essere posizionato ad almeno 3,50 m dal bordo della piscina. È tassativo prevedere, sull'alimentazione della pompa, un dispositivo di protezione differenziale con una sensibilità di 30 mA.



Sommario

Presentazione	P 2
Garanzia	P 3
Sicurezza	P 5
Dettagli imballo	P 6
Dimensioni piscina	P 9
Preparazione del terreno	P 10
Pozzi di decompressione	P 12
Montaggio telaio in legno	P 13
Feltro piscina	P 15
Montaggio supporto bordi e scaletta in legno	P 16
Feltro pareti	P 17
Profili liner	P 18
Posa liner	P 19
Bocchetta e Skimmer	P 20
Bordi	P 21
Terrapieno, montaggio scala in acciaio-inox	P 22
Filtrazione	P 23
Messa in funzione	P 25
Suggerimenti	P 26
Ottieni il massimo dalla tua piscina (prodotti aggiuntivi)	P 27

Sicurezza

CONSIGLI DI SICUREZZA :

Secondo la legge sulla sicurezza delle piscine (legge sulla Gazzetta ufficiale N ° 2003-9 del 3 gennaio 2003), dal 1 gennaio 2006 tutte le piscine interrate non chiuse, private, individuali o collettive utilizzo, deve essere dotato di uno dei seguenti dispositivi di sicurezza standardizzati:

- Barriera protettiva (NF P90-306)
- Allarme o rilevatore di movimento (NF P90-307)
- Copertura di sicurezza (NF P90-308)
- Veranda o riparo protettivo (NF P90-309)

Ma la sicurezza dei tuoi figli dipende soprattutto da te. Monitorali in ogni momento, soprattutto se hanno meno di 5 anni. E scopri le istruzioni da applicare in caso di incidente. Quei pochi minuti di lettura possono salvare la vita di tuo figlio.

NON È CONSIGLIATO POSIZIONARE LA VOSTRA PISCINA :

Attorno a una piscina, i bambini devono essere sorvegliati in ogni momento.

Più persone ci sono in piscina, maggiore è il rischio.

Non lasciare mai un bambino da solo in acqua o vicino a una piscina.

Non permettere mai a un bambino che non sa nuotare senza la supervisione di un adulto.

Le persone che non sanno nuotare dovrebbero indossare dispositivi di galleggiamento.

Impara i gesti che salvano e soprattutto quelli specifici per i bambini.

Proibire le immersioni o il salto in presenza di bambini piccoli.

Proibisci la corsa e i giochi vivaci dentro e intorno alla piscina.

Non lasciare giocattoli dentro e intorno a una piscina non sorvegliata.

Non calpestare i marciapiedi.

La scala esterna deve essere posizionata su una base solida ed essere sempre a livello.

Rivolgiti sempre alla scala quando entri o esci dalla piscina.

Non utilizzare mai la scala per scopi diversi da quello per cui è stata progettata, ovvero entrare e uscire dalla piscina. Non è fatto per tuffarsi o saltare.

Al termine dell'utilizzo della piscina, rimuovere la scala esterna per fissare la piscina.

Verificare periodicamente il buono stato e il funzionamento della piscina.

Non modificare mai parti, non rimuovere mai parti e non praticare mai fori nella piscina.

Mantieni sempre acqua cristallina e sana.

Non nuotare mai mentre la filtrazione è in funzione.

Seguire attentamente le istruzioni di installazione e fare riferimento alle precauzioni per l'uso e la conservazione in sicurezza sulla confezione dei prodotti per il trattamento.

Conservare i prodotti per il trattamento dell'acqua fuori dalla portata dei bambini.

Memorizza e pubblica i numeri di pronto soccorso vicino alla piscina

Pianificare determinate apparecchiature che possono contribuire alla sicurezza. Questa apparecchiatura è un aiuto per la sicurezza. Non sostituiscono in alcun modo uno stretto monitoraggio.

o Barriera di protezione, il cui cancello sarà tenuto sempre chiuso, altezza minima 1,20 m (ad esempio una siepe non può essere considerata barriera).

o Copertura di protezione manuale o automatica correttamente posizionata e fissata.

o Rilevatore elettronico di passaggio o caduta, in servizio e operativo.

o Telefono accessibile vicino alla piscina, in modo da non lasciare i tuoi bambini incustoditi quando chiami.

o Salvagente e palo vicino al bacino.

IN CASO DI INCIDENTE

Fai uscire il bambino dall'acqua il prima possibile.
Chiama immediatamente i soccorsi



Dettagli imballo

Scaletta in Inox



Profili per liner



Filtrazione



Tubi di collegamento



Sacco di sabbia



Skimmer



Bocchetta





Tappetino di sottofondo



Dettagli imballo

No	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	PEZZI	
a	VITE	3,0x25	12	
A	VITE	3,5x25	296	
B	VITE	3,5x50	48	
C	VITE	5x60	76	
D	VITE	5x100	76	
E	LAMIERA FORATA	100x240	24	
F	GANCI		2	
G		40x40	2	

Dettagli imballo

1	Margelle G.	3893x145x28	2	
2	Margelle G.	3769x145x28	2	
3	Margelle P.	1893x145x28	5	
4	Margelle P.	1769x145x28	6	
5a,5b	Margelle P.	767x145x28	2	
6	Margelle P.	350x145x28	1	
7	Grand madrier parois	4000x145x45	16	
8	Grand madrier supérieur	4000x135x45	2	
9	Madrier inférieur	4000x78x45	2	
10	Petit madrier parois	2000x145x45	50	
11	Grand madrier supérieur	2000x135x45	1	
12	Madrier inférieur	2000x78x45	2	
13	Madrier inférieur	2000x67x45	4	
14	Madrier skimmer haut	2000x135x45	1	
15	Madrier skimmer bas	2000x145x45	1	
16	Madrier buse de refoulement	2000x145x45	1	
17	Montant de l'escalier gauche	1544x145x28	1	
18	Montant de l'escalier droit	1544x145x28	1	
19	Marche	440x145x28	4	
20	Support margelle	245x145x45	16	
21	Support margelle	245x145x45	8	
22	Couvre-joint piscine	1280x60x28	16	
23	Couvre-joint metal	1270x145x28	8	
24	Couvre-joint metal	1270x120x28	4	
25	Acier	1700x120x58	4	
26		10x500	4	

Preparazione del terreno 1/2

ATTENZIONE

L'unità di filtrazione dovrebbe essere al di sotto del livello dell'acqua e idealmente al livello del suolo della piscina. La piscina deve essere montata dopo la completa asciugatura della lastra di cemento (3 settimane)


È importante scegliere l'ubicazione della piscina, tenendo conto di un'adeguata distanza dalla fonte di elettricità e acqua. Si consiglia di scegliere un punto soleggiato, la superficie della piscina deve essere contrassegnata esattamente con un eccesso di 20 cm per lato, che deve essere preparato prima del montaggio della piscina.

Dosaggio	Cemento magro	Cemento armato
Cemento	50 kg	50 kg
Sabbia	80 litri	55 a 60 litri
Ghiaia	160 litri	110 a 120 litri
Stato della miscela da ottenere	poco bagnato	oleoso, liscio


È possibile montare le piscine sia a terra che parzialmente o interamente interrato. Se scegli di interrare (parzialmente o totalmente) la piscina, la pompa e tutti i sistemi di filtrazione devono essere posti allo stesso livello del fondo della piscina. Allo stesso modo, in questo caso, è fondamentale proteggere la costruzione della piscina esterna da una cattiva influenza dell'acqua con l'aiuto di una pellicola adatta.

Se il terreno è in pendenza (collina, pendenza), non riempire assolutamente ma scavare come mostrato in figura per evitare qualsiasi rischio di affondamento della piscina. Nell'immagine seguente è rappresentato lo schema della superficie in calcestruzzo sotto la piscina con la disposizione dei fossi per i pali metallici:

Al fine di proteggere il liner, si consiglia di posizionare la piscina sul telo di fondo (nelle dimensioni di quelle esterne alla piscina, senza eccessi). Inoltre, ridurrà i possibili incidenti sul terreno che non sono stati livellati.




Preparazione del terreno 2/2




Punti di decompressione

per evitare l'umidità in eccesso sul vostro terreno, è necessario predisporre un sistema di drenaggio sotto e intorno alla vostra piscina con la creazione di un pozzo di decompressione.




Montaggio della struttura 1/2

PASSO 1



PASSO 2



NOTA :

Completare l'assemblaggio della struttura utilizzando listoni intermedi (lunghi, corti e diagonali), listoni skimmer, listoni push-back. Per garantire che le scanalature e le linguette siano fissate con precisione e che i cordini non vengano danneggiati durante l'assemblaggio, utilizzare un blocco di legno.

IMPORTANTE

Si prega di fare molta attenzione nelle posizioni di questa prima fila di imbastiture.

La precisione di questo montaggio determina la qualità di costruzione della vostra piscina.

Il lato con skimmer e scarico non può ospitare la scala in acciaio inox.


A questo punto è necessario determinare il lato che riceverà lo schiumatoio (ingresso dello schiumatoio rivolto verso i venti dominanti).

Il legno è un prodotto naturale, le crepe visibili nelle venature del legno sono del tutto normali e non alterano le caratteristiche di resistenza del legno.



È necessario aver determinato la posizione dell'ugello di erogazione e dello schiumatoio dès le début du montage.

Montaggio della struttura 2/2

PASSO 3



PASSO 4



NOTA



È possibile che alcune assi si deformino durante il disimballaggio del pallet. Poiché il legno è un materiale vivo, possono verificarsi naturalmente deformazioni. Montare le assi velate preferibilmente sulla sommità della vasca. Per assemblare una tavola, agganciare uno dei due lati della tavola e raddrizzare l'altro lato usando una serra e assi di legno. Impegnalo con il martello e il blocco di legno.




Tappetino di sottofondo

Il telo ti permetterà di proteggere il tuo liner

NOTA

Prima di installare il tuo telo, ti consigliamo di aggiungere un contorno di sabbia (non in dotazione) per ammorbidire l'angolo tra il muro e il terreno. Ciò ti consentirà di evitare crepe premature sul fondo della piscina.

Taglia il feltro nelle dimensioni adatte alla forma della piscina




Aggiusta le lunghezze senza sovrapporle per evitare le rughe.
Incollare le lunghezze da bordo a bordo con nastro adesivo.

STRUMENTI


- Forbici o cutter
- Nastro adesivo

CONSIGLIO


- Usa le forbici o un coltello artigianale per ritagliare il tappetino di sottofondo.



Montaggio supporti bordi



I supporti del bordo devono essere fissati all'esterno della piscina secondo la disposizione presentata. Per fare ciò fissarli dall'interno della piscina con viti 5x100, 2 pezzi per supporto. Per posizionare correttamente i supporti della capotta, seguire lo schema sottostante.



Scaletta in legno




3mm

CONSIGLIO

Per evitare che il legno si spacchi, si consiglia una preforatura con una punta da trapano Ø 3 mm.

IMPORTANTE

La scaletta viene fornita unicamente per l'accesso alla piscina.
Non utilizzarla per altri scopi.




Feltro per parete

Attaccare il nastro biadesivo (non fornito), fianco a fianco, allineandolo in cima ai bastoncini superiori. Se il legno è un po' umido o polveroso, puoi ammorbidirlo con carta vetrata per favorire l'adesione.


Verificare la pulizia delle pareti e del pavimento. Rimuovere viti, schegge, trucioli, segatura, adesivo ...

Posare il feltro lungo le pareti partendo dal centro di un muro. Allinearlo con il bordo dei bastoncini superiori.

Taglia il feltro in eccesso e rimuovi le increspature.



Profilo liner




I profili in PVC bianco "HUNG" verranno fissati nella parte superiore del muro, all'interno della piscina, mediante viti in acciaio inox.

Taglia i profili per adattarli ai lati interni della piscina usando un seghetto. Tieni il materiale avanzato: servirà per finire l'ultimo lato.


Le viti devono essere distanziate da 20 a 25 cm. Se si utilizza un avvitatore elettrico, fare attenzione a non danneggiare il profilo serrandolo troppo.

La parte superiore del profilo in PVC deve essere posizionata al limite superiore del telaio.

Forare i binari alle dimensioni di 3 cm dalle estremità poi ogni 25 cm circa.
(Vite non fornita Ø 4 40 mm)



Ritaglia gli angoli con un seghetto.



IMPORTANTE

Prima di iniziare l'installazione del profilo per liner, assicurarsi che la struttura sia correttamente assemblata.

Perciò verifica:


- . Che la piscina sia dritta utilizzando una livella
- . Che le diagonali siano della medesima lunghezza
- . In caso contrario, correggere eventuali imperfezioni prima di continuare

CONSIGLIO

- . Per il fissaggio dei profili è preferibile realizzare dei fori pilota con una foresta di Ø 4 mm
- . Ricordarsi di levigare il profilo dopo averlo tagliato

Posa del liner

PASSO 1



Nessuna testa della vite o scheggia deve sporgere dalla struttura. Per non danneggiare il rivestimento, mettere un pezzo di nastro adesivo su ciascuna testa della vite per sicurezza.

Il liner va posizionato sul pavimento aprendolo dal centro della piscina.

La saldatura di fondo non deve necessariamente seguire il perimetro della vasca perché la saldatura è a monte.

Inserire il profilo situato nella parte superiore del liner nei profili di sospensione che girano intorno alla piscina. Per facilità d'uso, posizionare la parte superiore del liner perpendicolare al profilo di aggancio.

PASSO 2



Il liner è la parte più visibile della tua piscina, prenditi cura dell'installazione. Se crei le rughe non andranno via nel tempo. Tutta la finitura dipende da questa operazione.

Il rivestimento può ritrarsi o rilassarsi. Non allungare troppo la fodera.

A piedi nudi, portare la parte inferiore del rivestimento a contatto con la base del muro su un lato.

Fai lo stesso nella direzione opposta e così via. Ciò ti consentirà di verificare se il rivestimento è correttamente centrato. Non dovrebbero esserci grosse pieghe trasversali.

PASSO 3



PASSO 4

Inizia a riempire la piscina con 1 o 2 cm d'acqua. Stendere bene il liner sul fondo e togliere le pieghe rimanenti "facendole scorrere", le mani piatte (o con una scopa), dal centro della vasca verso il bordo, fino a che non siano completamente scomparse.



IMPORTANTE

Il liner dovrebbe rimanere almeno 24 ore a una temperatura ambiente di 20 ° C prima di essere posizionato.

Per spostare il rivestimento già in posizione, fallo scorrere nel profilo. Se questo diventa troppo difficile, il liner può essere rimosso sollevandolo verso l'alto per non danneggiarlo.

Questa operazione è delicata e deve essere eseguita con molta cura. Si consiglia di eseguirlo quando la temperatura esterna è compresa tra 18 e 25 ° (più freddo è il liner, più difficile sarà maneggiarlo).

Non riempire eccessivamente la piscina prima che tutte le pieghe siano completamente scomparse. Continuare a riempire fino a quando il livello dell'acqua non si trova a 6 cm sotto la fessura nella bocca di erogazione.

Non tagliare mai il liner per lo schiumatoio o la bocchetta di mandata prima che l'acqua abbia raggiunto alcuni centimetri dal fondo di queste parti, il liner deve essere preventivamente stretto dalla pressione dell'acqua.

Bocchetta di mandata


La bocchetta di mandata viene utilizzata per riportare l'acqua filtrata nella piscina. Attraversa il muro tramite il foro circolare riservato sulla tavola di legno preforata.



Posizionare il corpo filettato dell'ugello nell'apposito foro previsto a tale scopo, dall'esterno della vasca, avendo cura di centrare l'ugello rispetto al foro.

Assicurarsi durante questa operazione di non 'perdere' la guarnizione interna dell'ugello

Usando un coltello artigianale, taglia la parte interna dell'ugello preso in prestito attraverso il rivestimento.



Posizionare quindi il corpo filettato dell'ugello nell'apposito foro previsto a tale scopo, dall'interno della vasca, facendo attenzione a non dimenticare la seconda guarnizione e la rondella in plastica (che va tra la guarnizione e il corpo dell'ugello).

All'esterno della piscina, posizionare il dado di serraggio in PVC e serrare.


Infine, avvitare il giunto sferico sullo scarico. Serrare solo a mano, la sigillatura non viene eseguita su queste parti ma grazie alle guarnizioni.



Skimmer e posa delle guarnizioni

1 - Dopo aver steso e riempito il liner (10 cm sotto lo skimmer), posizionare la seconda guarnizione indicando le posizioni dei fori sul liner e fissare la flangia utilizzando le 10 viti a testa svasata (10 viti per i 10 fori della flangia)

2 - Taglia il liner con un cutter




IMPORTANTE

- Lo skimmer non è dotato di copertura
- Ha solo una flangia
- La foto dello skimmer presenta due pezzi quadrati forati: quello inferiore (BD1007) è la flangia. Quello in alto (BD1009), il sigillo. Queste guarnizioni a volte sono integrali (doppia guarnizione). Devono quindi essere separati utilizzando un tagliere

Bordi


Esistono due tipi di bordi: esterno (più lungo) e interno (più corto). I bordi devono essere posizionati intorno alla piscina appoggiandoli sulla struttura e sui supporti dei bordi. È importante immagazzinare le cappette in base alla loro tipologia e alla loro lunghezza prima del montaggio per poter correggere qualsiasi disposizione delle cappette.



CONSIGLIO

I bordi interni devono essere montati in modo che siano tirati di 25 mm verso il centro della piscina, contando dal bordo interno della parete. Si consiglia inoltre di rispettare una distanza di 5 mm tra la cappetta interna e quella esterna.

I bordi vengono fissati al telaio in legno superiore mediante viti 5x60 con disco in plastica come mostrato nello schema a fondo pagina. L'eccezione è un bordo esterno rimovibile dello skimmer. Il metodo di assemblaggio è descritto nella parte successiva del capitolo.




Riempimento

ATTENZIONE :

Il riempimento del terriccio non deve essere utilizzato. Durante il riempimento, mettere un geotessile (non fornito) all'esterno delle pareti per evitare la presenza di ghiaia tra la fodera e le imbastiture.

Il riempimento avviene contemporaneamente al riempimento del bacino. Per proteggere la struttura in legno è necessario posizionare un feltro geotessile (non fornito) contro la parete esterna della piscina. Quindi procedere al riempimento con ghiaia per favorire il drenaggio.



GARANZIA


La garanzia può funzionare solo se si rispettano le raccomandazioni per il riempimento nel caso di una piscina interrata o seminterrata.

IMPORTANTE

Se scegli di interrare la tua piscina, assicurati di posizionare la pompa e l'unità di filtrazione allo stesso livello della piscina in una stanza chiusa e impermeabile. Per il corretto funzionamento dell'unità di filtrazione, deve essere sempre al di sotto del livello dell'acqua.

Secondo la legge sulla sicurezza delle piscine (legge sulla Gazzetta ufficiale N ° 2003-9 del 3 gennaio 2003), dal 1 gennaio 2006, tutte le piscine interrate o seminterrate non sono chiuse, privato, per uso individuale o collettivo, deve essere dotato di uno dei dispositivi di sicurezza standard.

Montaggio scaletta inox



Réf.	Descrizione	Quantità
1	Vite A	x 4
2	Piede di fissaggio X	2
3	Rondella X	4
4	Cache	x 2
5	Vite B	x 6
6	Montante	x 2
7	Tappo articolato X	2
8	Noce	x 6
9	Gradino X	3

ATTENZIONE

La scala è fornita solo per l'accesso alla piscina. Fare attenzione a non usarla per altri scopi.

Filtrazione

FUNZIONI DELLA VALVOLA SELETRICE

FILTER – posizionare la valvola su FILTER per la normale filtrazione. Utilizzato anche quando si passa la spazzola dell'aspirapolvere

BACKWASH – Per pulire il filtro quando il manometro indica una pressione maggiore di 8-10 PSI (0,55-0,69 BAR) rispetto alla pressione iniziale. Fermare la pompa, posizionare la valvola su BACKWASH. Avviare la pompa e pulire il filtro fino a quando l'acqua è limpida nella spia trasparente della torbidità (circa 2 minuti, o meno, a seconda dell'accumulo di sporco nella sabbia) Risciacquare il filtro (RINSE)

RINSE – Dopo il controlavaggio con la pompa spenta, impostare la valvola su RINSE (RISCIACQUO). Avviare la pompa e lasciarla funzionare da 30 secondi a 1 minuto.

Ciò consente di risciacquare e scaricare in fognatura tutta l'acqua sporca proveniente dal lavaggio del filtro, impedendo così un possibile ritorno dello sporco in piscina. Fermare la pompa e posizionare la valvola su FILTER. Riavviare la pompa per tornare alla modalità di filtraggio normale

WASTE – Utilizzato per svuotare la piscina, abbassare il livello dell'acqua o evacuare i detriti direttamente nella fogna al passaggio della spazzola aspirante, senza passare attraverso il filtro

RECIRCULATE – L'acqua circola nel circuito idraulico, senza passare attraverso il filtro


CLOSED – Ferma il passaggio dell'acqua al sistema di filtraggio

WINTER – posizione intermedia per lo svernamento


IMPORTANTE

Assicurati di posizionare il tuo kit di filtrazione (filtro + pompa) ad almeno 3,5 metri dalla piscina, per evitare qualsiasi rischio di scossa elettrica.

È necessario dotare l'alimentazione della pompa di una speciale protezione per piscina conforme alle norme.



Filtrazione



Riempire il filtro per 2/3 con la sabbia pulita e calibrata: viene erogato un solo calibro, garantisce un buon funzionamento della filtrazione.

I colori e le connessioni dei sistemi di filtrazione possono differire a seconda del modello.

Fare riferimento alle istruzioni specifiche.

IMPORTANTE

L'installazione di qualsiasi impianto elettrico deve essere a norma

NF C15-100

Chiedere consiglio al produttore per qualsiasi modifica a un sistema di filtrazione.

La pompa di aspirazione non deve essere sopra il livello dell'acqua altrimenti si disattiverà.

Ref. No.	Pièce No.	Description	Qté
1	647303071001	Vanne 4 voies	1
2	647303076	Bride de serrage	1
3	65431041080	Joint torique	1
4	64730303801	Cuve du filtre	1
5	64730387100	Tube central avec diffuseur	1
6	647304073	Bouchon de vidange	1
7	647302502	Base du filtre	1
8	647201273	Boulon ST5.5*25 et écrou $\Phi 18^* \Phi 6.5^*1.5$	4
9	65431021080	Joint torique	5
10	647303014	Adaptateur tuyau	5
11	65021004000	Collier de serrage des tuyaux	2
12a	65749014011	Tuyau 45 cm. diamètre 32 mm. pour BC2013/BC2015/BC2213/BC2215	1
12b	65749017011	Tuyau 35 cm. diamètre 32 mm. pour BC2012/BC2014/BC2212/BC2214	1
13a	P7103	Pompe pour F815T7103 (230V-50HZ)	1
13b	P7105	Pompe pour F815T7105 (230V-50HZ)	1
14	65756006000	Entonnoir	1
15	BD7302	Manomètre	1
16	BD1215	Bouchon avec joint torique diamètre 1 1/2" MIP	1

Messa in funzione

- Collegare un tubo di scarico (non fornito) alla rete fognaria per lavare la sabbia e il filtro.
- Portare la maniglia della valvola sekettrice in posizione di lavaggio.
- Avviare la pompa per circa 30 secondi per lavare la sabbia.
- Fermare la pompa e mettere la leva sul risciacquo per 10 secondi.
- Fermare la pompa quindi posizionare la leva sulla filtrazione.
- Avviare la pompa, l'acqua viene quindi filtrata.

È necessario eseguire questa procedura ogni volta che è necessario lavare il filtro, quando la pressione aumenta di 0,5 bar rispetto alla pressione di partenza, il manometro posto sui canali multivalvole vi darà l'indicazione della pressione.

PRINCIPIO DI MESSA IN FUNZIONE

L'acqua della tua piscina viene aspirata dallo schiumatoio (questo elemento è soprattutto i cestini che raccolgono foglie e altre grosse impurità devono essere molto puliti).

L'acqua passerà poi attraverso i tubi per arrivare ad una pompa con prefiltro (anche qui un cestello ferma le impurità di media grandezza e la sua pulizia è fondamentale per un buon funzionamento).

La pompa spinge l'acqua attraverso un filtro che trattiene tutto quanto imputato in sospensione grazie al suo materiale filtrante.

L'acqua filtrata ritorna nel bacino. Tutto può essere gestito, programmato e protetto da un quadro elettrico (non fornito)

L'acqua della tua piscina deve essere trattata fisicamente e chimicamente per mantenerne la limpidezza e per garantire un nuoto sicuro.

ASSICURATI CHE

- Il livello dell'acqua è corretto, cioè leggermente al di sopra del centro dello skimmer
- lo skimmer e il pre-filtro della pompa siano puliti
- Di controllare il circuito idraulico e le posizioni delle valvole
- È possibile avviare la filtrazione e controllare la pressione sul manometro (dipende dal tipo e dalla posizione del locale tecnico rispetto alla piscina).

TEMPI DI FILTRAZION

La filtrazione deve essere abbastanza potente da rinnovare il volume d'acqua nella tua piscina in 6 ore.

Il calcolo è il seguente :

$(T^{\circ} \text{acqua}/2) = \text{numero di ore filtrazione}$

Temperatura acqua	Durata filtrazione per 1 giorno
15 a 18°	3 h
19 a 21,4°	4 h
22 a 25,6°	6 h
26 a 28°	10 h
+ di 28°	15 h

COSNIGLIO

Si sconsiglia di riempire la piscina con acqua di pozzo per evitare qualsiasi rischio di reazione chimica e colorazione dell'acqua.

Vari suggerimenti

FILTRAZIONE

- Pulizia della piscina

La pulizia della piscina con scopa manuale si effettua come segue:

- Collegare il tubo alla scopa.
- Mettete la scopa nell'acqua.
- Riempire il tubo con acqua ponendolo davanti alla bocca di mandata, filtrazione attiva.
- Fissare il tubo terminale sul tappo della scopa.
- È necessario spazzare lentamente (per evitare di sollevare polvere), e non estrarlo dall'acqua, la pompa si disattiverà.
- Una volta terminata la spazzatura, pulire il filtro e rimmetterlo in posizione normale.

TRATTAMENTO E MANUTENZIONE

Si consiglia di fare il test del pH dell'acqua una volta alla settimana. Il livello di PH deve essere imperativamente mantenuto tra 7,2 e 7,4 massimo. Non lasciare vuota una piscina fuori terra. La mancata osservanza delle istruzioni di manutenzione può causare gravi rischi per la salute, in particolare quella dei bambini. Non è consigliabile camminare sui bordi. Non immergerti.

TRATTAMENTO DELLE ACQUE

L'acqua della piscina deve essere trattata chimicamente per distruggere batteri e microrganismi e prevenire lo sviluppo di alghe indipendentemente dal sistema di filtrazione utilizzato.

Possono essere utilizzati diversi prodotti di sterilizzazione: come: bromo, ossigeno, cloro .. Usiamo pareti di un altro tipo di sterilizzazione come il sistema rame-argento, l'elettrolisi ...

pH questa parola significa potenziale idrogeno: è imperativo mantenere sempre il pH della vostra acqua tra 7,2 t 7,4 perché al di sotto di questi valori l'acqua diventa corrosiva e deteriora rapidamente le parti melaniche della vostra piscina. Al di sopra di questi valori l'acqua è basica e riduce notevolmente l'azione del trattamento.

SICUREZZA

Il rischio per la sicurezza è massimo quando i bambini hanno meno di 5 anni. La sicurezza dei tuoi figli dipende da te. L'incidente non accade solo ai vicini, devi essere preparato per questo.

IMPORTANTE

Non dovresti mai mettere le pastiglie di cloro direttamente nella piscina. Queste pastiglie possono essere messe nel cestello dello skimmer, altrimenti il liner potrebbe corrodere.

È imperativo consultare e leggere attentamente le istruzioni per l'uso del produttore relative alla compatibilità chimica dei diversi prodotti nel trattamento.

NOTA

Piccole curvature nella struttura dovute alla forza della pressione dell'acqua non influiscono sulla resistenza meccanica della costruzione.



Ottieni il massimo dalla tua piscina

1. LAVAGGIO DEL FILTRO

Al primo utilizzo è necessario lavare il filtro per rimuovere la sabbia traboccante e le impurità contenute in questa sabbia.

Dopo questa operazione, valvola multidirezionale posizionata su "Filtro" (filtrazione) e pompa in funzione, memorizzare la pressione iniziale indicata dall'ago del manometro.

Dopo un certo tempo di filtrazione si osserverà un calo di portata all'ugello di mandata. Questo calo di flusso è causato dall'ostruzione del filtro (intasamento) che ostacola il passaggio dell'acqua. Quando la pressione indicata dal manometro è aumentata da 0,2 a 0,3 Bar (Big Box 1) - da 0,5 a 0,6 Bar (Big Box 2 e 3), è il momento di pulire la sabbia procedendo come segue:

- Fermare la pompa
- Posizionare la valvola multidirezionale su "Controlavaggio"
- Riaccendere la pompa. L'acqua in uscita dallo scarico "Waste" della valvola a 4 vie è torbida e gradualmente si schiarisce
- Quando l'acqua è diventata limpida, fermare la pompa
- Posizionare la valvola multidirezionale su "Risciacquo" e mettere da parte la pompa per 20-30 secondi in modo da eliminare le impurità residue e compattare il letto di sabbia
- Arrestare la pompa e posizionare la valvola multidirezionale sul filtro
- Riavviare la pompa: la pressione indicata dal manometro deve essere tornata al valore iniziale

2. PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO ALL'INVERNO

Eseguire una pulizia prolungata della sabbia
Trattare l'acqua: correzione del pH, clorazione e prodotto per l'inverno
Fermare la pompa e posizionarla

- la valvola a 4 vie su "Risciacquo" (caso di Big Box 1)
- la valvola a 6 vie su "Waste" (Caso Big Box 2 e 3)

Riavviare la pompa finché il livello dell'acqua nella piscina non è sceso di circa 30 centimetri

Svuotare il filtro svitando il tappo posto sul fondo del serbatoio
Posizionare la valvola multidirezionale su "Inverno"

Chiudere tutte le valvole

Spegnere la scatola di alimentazione della pompa
Svuotare la pompa svitando il tappo posto nella parte inferiore del prefiltro

Conservare la pompa in un locale protetto dal gelo



Présentation

Avant le montage il faut lire la notice très précisément

Vérifiez si vous avez tous les éléments mentionnés dans le tableau (la garantie pour les éléments endommagés ou manquants n'est valable qu'avant le montage)

N'installez pas la piscine sur un balcon ou une terrasse dont la construction n'est pas destinée à une telle charge.

Ne montez la piscine ni directement sous la ligne électrique, ni à proximité des arbres à feuilles (les feuilles saliront la piscine – il y a la possibilité d'utiliser une bâche).

Ne montez pas la piscine au-dessus des installations telles que l'eau, l'électricité ou le gaz aux quelles il pourrait être nécessaire d'avoir l'accès.

Veillez à ce que votre groupe filtration soit toujours disposé au même niveau que la base de la piscine dans 1 local fermé et étanche et en dessous du niveau d'eau.

Veillez à ce que l'eau soit propre en nettoyant régulièrement la piscine à l'aide des produits chimiques destinés au nettoyage et à la régularisation de pH.

Ne nagez jamais entre la paroi de la piscine et l'échelle (risque de rester coincé), ne sautez pas dans la piscine, n'utilisez pas d'objets coupants ou pointus dans la piscine (pouvant endommager le liner).

Il est préférable de monter sa piscine par une journée ensoleillée. Evitez les jours de grand vent pour faciliter la pose du liner.

Il est préférable de monter sa piscine en une seule fois sans l'étaler dans le temps.

Le bois est une matière vivante, sensible aux différences de températures et du taux d'humidité, un bon stockage du bois est essentiel pour permettre un bon montage.

DURÉE DU MONTAGE :

Nombre de personnes minimum : 2

Nombre de jours : 2

Cette durée ne comprend pas le terrassement et la mise en eau de votre piscine.

IL EST DÉCONSEILLÉ DE PLACER VOTRE PISCINE :

- Sous les branches d'un arbre
- Sur un terrain non stabilisé
- Sous les fils électriques

Le choix de cet emplacement vous évitera des contraintes tel que le recours à un SAV.

NE JAMAIS S'ASSEOIR OU MARCHER SUR LES MARGELLES

Garantie

Tous vos branchements électriques doivent répondre aux normes en vigueur et réalisés par 1 personne avertie. Pour toute réclamation, SAV, veuillez conserver votre notice de montage ainsi que votre preuve d'achat. Cette piscine est conçue pour un usage familiale sous la responsabilité d'adultes. En aucun cas utilisable pour des collectivités ou lieux ouverts aux publics.

ATTENTION :

Toutes les informations données dans cette notice sont réputées exactes au moment de sa réalisation. Tous dessins, couleurs, illustrations sont présentés dans le but de faciliter le montage et ne sont pas considérés comme contractuels.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment de façon partiel ou total sans préavis cette notice.

DESCRIPTIF DU BOIS :

Le bois de cette piscine a été sélectionné pour sa qualité et sa durabilité dans le temps. Ce bois est traité autoclave classe IV FSC.

DURÉE DE LA GARANTIE :

- 10 ans sur le bois
- 2 ans sur le liner (sur soudure)
- 1 an sur l'ensemble de la filtration

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

- La mise en eau
- L'assemblage
- La pose des margelles
- Le collage et le branchement de la filtration

GARANTIE OSSATURE BOIS CL IV :

COMPREND :

- La protection du bois contre les insectes et les champignons.

NE COMPREND PAS :

- Toutes modifications des pièces en bois
- La déformation naturelle du bois
 - Les fissures, les petites crevaisons, les courbures
 - La décoloration du bois
 - La détérioration du produit
 - Les éléments bois voilés dus à une exposition prolongée au soleil
 - Les éléments bois percés ou cassés dus à un montage incorrect
 - Les dommages provoqués par une mauvaise préparation du terrain ou le stockage et le montage inappropriés
 - Le montage différé après l'ouverture du colis, les entailles et les découpes annulent la garantie.

GARANTIE QUINCAILLERIE :

COMPREND :

- La garantie pour les éléments endommagés (les vices de fabrication) ou manquants n'est valable qu'avant le montage.

NE COMPREND PAS :

- La corrosion
- Les dommages occasionnés par le montage et l'utilisation inappropriés

LE LINER :

A une garantie au niveau de l'étanchéité de 2 ans à compter de la date d'achat.

La mise en eau et la découpe des pièces telles que buse de refoulement et skimmer impliquent l'acceptation du liner.

GROUPE DE FILTRATION :

o Tous les accessoires sont garantis 1 an suivant les normes européennes en vigueur

o Le matériel électrique est garanti un an suivant les normes européennes en vigueur.

Nos piscines sont garanties contre tout vice de fabrication dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie est limitée à l'échange auprès de votre revendeur des pièces reconnues défectueuses.

CONDITIONS GARANTIE

- Frais d'aller sont à la charge du client
- Frais retour sont à la charge de la société sauf si le produit n'est plus sous garantie.
- En cas de remplacement d'un produit défectueux le montage et le démontage de la piscine sont à la charge exclusive du client.

Aucune réclamation ne sera acceptée après le montage entrepris. Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans accord préalable de la société.

Norme NFC 15-100

La norme d'installation NFC 15-100 stipule que tout appareil électrique situé à moins de 3.50 m du bassin et librement accessible, doit être alimenté en très basse tension 12 volts. Tout appareil électrique alimenté en 220 volts doit être situé au moins à 3.50 m du bord du bassin. Il est impératif de prévoir, sur l'alimentation électrique de la pompe, un dispositif de protection différentiel de sensibilité 30 mA.



Sommaire

Présentation	P 2
Garantie	P 3
Sécurité	P 5
Détails colisage	P 6
Dimensions piscines	P 9
Préparation du terrain	P 10
Puits de décompression	P 12
Montage de l'ossature bois	P 13
Tapis de sol	P 15
Montage supports margelle et escalier bois	P 16
Feutre de paroi	P 17
Baguettes liner	P 18
Pose du liner	P 19
Buse de refoulement et skimmer	P 20
Margelles	P 21
Remblaiement, montage échelle inox	P 22
Filtration	P 24
Mises en service	P 25
Astuces diverses	P 26
Profitez mieux de votre piscine (produits complémentaires)	P 27

Sécurité

CONSEILS DE SÉCURITÉ :

D'après la loi relative à la sécurité des piscines (loi au journal officiel N° 2003-9 du 3 Janvier 2003), à partir du premier Janvier 2006, toutes les piscines enterrées non closes, privées, à usage individuel ou collectif, doivent être équipées d'un des dispositifs de sécurité normalisés suivants :

- Barrière de protection (NF P90-306)
- Alarme ou détecteur de mouvement (NF P90-307)
- Couverture de sécurité (NF P90-308)
- Véranda ou abri de protection (NF P90-309)

Mais la sécurité de vos enfants dépend avant tout de vous. Surveillez-les en permanence, surtout s'ils ont moins de 5 ans. Et prenez connaissances des consignes à appliquer en cas d'accident. Ces quelques minutes de lecture peuvent sauver la vie de votre enfant.

IL EST DÉCONSEILLÉ DE PLACER VOTRE PISCINE :

Autour d'une piscine, les enfants doivent être surveillés en permanence.

Plus il y a de personnes dans la piscine, plus les risques sont importants.

Ne laissez jamais un enfant seul dans l'eau ou aux abords d'une piscine.

Ne laissez jamais un enfant qui ne sait pas nager hors de la surveillance d'adultes.

Les personnes ne sachant pas nager doivent porter un équipement de flottaison.

Apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants.

Interdisez le plongeon ou les sauts en présence de jeunes enfants.

Interdisez la course et les jeux vifs dans et aux abords de la piscine.

Ne laissez pas de jouets dans et aux abords d'une piscine non surveillée.

Ne marchez pas sur les margelles.

L'échelle extérieure doit être placée sur une base solide et être toujours de niveau.

Il faut toujours faire face à l'échelle en entrant ou en sortant de la piscine.

N'utilisez jamais l'échelle à d'autres fins que celle pour laquelle elle est prévue, c'est-à-dire entrer et sortir de la piscine. Elle n'est pas faite pour plonger ou sauter.

A la fin de l'utilisation de la piscine, retirez l'échelle extérieure pour sécuriser le bassin.

Vérifiez périodiquement le bon état et le bon fonctionnement de la piscine.

Ne modifiez jamais de pièces, n'enlevez jamais de pièces et ne percez jamais de trous dans la piscine.

Maintenez en permanence une eau limpide et saine.

Ne nagez jamais durant le fonctionnement de la filtration.

Suivez scrupuleusement les directives d'installation, et référez-vous aux précautions d'utilisation et de stockage sécuritaires figurant sur l'emballage des produits de traitement.

Stockez les produits de traitement d'eau hors de portée des enfants.

Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours

(POMPIERS : 18 pour la France, SAMU : 15 pour la France)

Prévoyez certains équipements pouvant contribuer à la sécurité. Ces équipements sont une aide à la sécurité. Ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée.

o Barrière de protection dont le portail sera constamment maintenu fermé hauteur 1,20 m minimum (par exemple une haie ne peut être considérée comme une barrière).

o Couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée.

o Détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel.

o Téléphone accessible près du bassin, pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez.

o Bouée et perche à côté du bassin.

EN CAS D'ACCIDENT

Sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible.
Appelez immédiatement les secours.



Détails colisage

Échelle en inox



Rail de liner



Filtration



Tuyaux de raccordement



Sac de sable



Skimmer



Buse de refoulement





Tapis de sol et feutre de parois




Détails colisage

No	Désignation	Dimensions [mm]	Pièces	
a	Vis	3,0x25	12	
A	Vis	3,5x25	296	
B	Vis	3,5x50	48	
C	Vis	5x60	76	
D	Vis	5x100	76	
E	tôle perforée	100x240	24	
F	Sauterelle verouillage et gâche		2	
G	charnière	40x40	2	

Détails colisage

1	Margelle G.	3893x145x28	2	
2	Margelle G.	3769x145x28	2	
3	Margelle P.	1893x145x28	5	
4	Margelle P.	1769x145x28	6	
5a,5b	Margelle P.	767x145x28	2	
6	Margelle P.	350x145x28	1	
7	Grand madrier parois	4000x145x45	16	
8	Grand madrier supérieur	4000x135x45	2	
9	Madrier inférieur	4000x78x45	2	
10	Petit madrier parois	2000x145x45	50	
11	Grand madrier supérieur	2000x135x45	1	
12	Madrier inférieur	2000x78x45	2	
13	Madrier inférieur	2000x67x45	4	
14	Madrier skimmer haut	2000x135x45	1	
15	Madrier skimmer bas	2000x145x45	1	
16	Madrier buse de refoulement	2000x145x45	1	
17	Montant de l'escalier gauche	1544x145x28	1	
18	Montant de l'escalier droit	1544x145x28	1	
19	Marche	440x145x28	4	
20	Support margelle	245x145x45	16	
21	Support margelle	245x145x45	8	
22	Couvre-joint piscine	1280x60x28	16	
23	Couvre-joint metal	1270x145x28	8	
24	Couvre-joint metal	1270x120x28	4	
25	Acier	1700x120x58	4	
26		10x500	4	

Dimensions



ATTENTION Il est impératif de décaisser votre terrain pour le mettre à niveau, si celui-ci est en pente. Ne pas effectuer de remblaiement pour la mise en eau.

Préparation du terrain 1/2

ATTENTION

Le groupe de filtration doit être en dessous du niveau de l'eau et idéalement au niveau du sol de votre piscine. Le montage du bassin doit se faire après séchage complet de la dalle béton (3 semaines)


Il est important de bien choisir la localisation de la piscine en prenant en compte une distance convenable de la source de l'électricité et de l'eau. Il est conseillé de choisir un endroit ensoleillé. Il faut bien marquer d'une manière exacte la surface en forme de piscine avec surplus de 20 cm sur chaque côté, laquelle devra être préparée avant le montage de la piscine.

Il est possible de monter les piscines sur le sol ainsi que partiellement ou entièrement dans le sol. Si vous choisissez d'enterrer (partiellement ou entièrement) la piscine, la pompe et toutes les filtrations devront être situées au même niveau que le fond de la piscine. De même, dans ce cas-là, il est indispensable de protéger la construction de la piscine à l'extérieur contre une mauvaise influence des eaux à l'aide d'un feutre perméable (exemple Delta MS).


Si le terrain est en pente (côte, déclivité), il ne faut absolument pas remblayer mais creuser afin d'éviter tout risque d'affaissement de la piscine. Sur l'image suivante, il y a un schéma de bétonner la surface sous la piscine avec la disposition des fossés pour les poteaux métalliques :

Afin de protéger le liner, il est conseillé de placer la piscine sur le tapis de sol (dans les dimensions de celles extérieures de la piscine, sans surplus). De plus, il réduira d'éventuels accidents du sol qui n'ont été pas nivelés.

Dosage béton	Béton maigre	Béton armé
Ciment	50 kg	50 kg
Sable	80 litres	55 à 60 litres
Gravier	160 litres	110 à 120 litres
Nature du mélange à obtenir	peu mouillé	gras, onctueux




Préparation du terrain 2/2




Puits de décompression

Afin d'éviter tout surplus d'humidité sur votre terrain il est nécessaire de mettre en place un système de drainage sous et autour de votre piscine avec la réalisation d'un puits de décompression.




Montage de l'ossature 1/2

Etape 1



Etape 2



ASTUCE :

Continuez l'assemblage de la structure à l'aide de madriers intermédiaires (longs, courts et diagonaux), madriers skimmer, madrier refoulement. Pour que la fixation des rainures et des languettes soit précise, et que les languettes ne soient pas endommagées lors d'un montage, servez-vous d'une cale en bois.

IMPORTANT

Veillez apporter le plus grand soin aux positionnements de cette première rangée de bastings. La précision de ce montage détermine la qualité de réalisation de votre piscine. Le coté avec skimmer et refoulement ne peut pas recevoir l'échelle inox. A ce stade vous devez déterminer le côté qui recevra le skimmer (entrée du skimmer face aux vents dominant).

Le bois est un produit naturel, les fissures apparentes dans le fil du bois sont tout à fait normales et ne modifient pas les caractéristique de résistance du bois.

Vous devez avoir déterminé l'emplacement de la buse de refoulement et du skimmer dès le début du montage.

Montage de l'ossature 2/2


ASTUCE




Il est possible que certains madriers soient voilés lors du déballage de la palette. Le bois étant un matériau vivant, des déformations peuvent naturellement se produire. Montez les madriers voilés de préférence sur le haut du bassin. Pour monter un madrier voilé, enclenchez un des deux côtés du madrier et redressez l'autre côté à l'aide d'un serre joint et de planchettes de bois. Enclenchez-le à l'aide du maillet et de la cale de bois.



Etape 3



Etape 4




Tapis de sol

Le tapis de sol va vous permettre de protéger votre liner

ASTUCE

Avant l'installation de votre tapis de sol, nous vous conseillons d'ajouter un contour de sable (non fourni) pour adoucir l'angle entre la paroi et le sol. Cela vous permettra d'éviter toutes fissures prématurées au fond de votre bassin.

Découper le tapis de sol en épousant les formes de la piscine.




Juxtaposer les sans les chevaucher pour éviter les plis.
Assembler les avec un adhésif simple face.

MATÉRIEL


- Ciseaux ou cutter
- Rouleau adhésif

CONSEIL


- Utiliser des ciseaux ou cutter pour découper le tapis de sol.



Montage supports margelles



Les supports de margelle doivent être fixés à l'extérieur de la piscine conformément à la disposition présentée. Pour ce faire, fixez-les de l'intérieur du bassin à l'aide des vis 5x100, 2 pièces par support. Pour positionner correctement les supports de margelles, suivez le schéma ci-dessous.



Escalier bois




3mm

CONSEIL

Pour éviter que le bois ne se fende. Préférer un pré-perçage avec une mèche de \varnothing 3 mm.

IMPORTANT

L'échelle est fournie uniquement pour pouvoir accéder au bassin. Veillez à ne pas l'utiliser à d'autres fins.



Feutre de paroi

Coller l'adhésif double face (non fourni), pan par pan, en l'alignant à environ 5cm du haut du madrier supérieur.


Si le bois est un peu humide ou poussiéreux, vous pouvez l'adoucir avec un papier de verre pour faciliter l'adhérence.

Vérifier la propreté des parois et du sol. Retirer vis, échardes, copeaux, sciure, adhésif...


Posez le feutre le long des parois en commençant par le milieu d'une paroi.

Aligner-le feutre sur le double face.

Découper l'excédent de feutre et éliminer les plis éventuels.



Baguette liner




Les profilés de PVC blanc Hung seront fixés en haut de la paroi, à l'intérieur du bassin, à l'aide de vis en inox.


Couper les profilés à la mesure des cotés intérieurs de la piscine à l'aide d'une scie à métaux. Garder les chutes : elles vous serviront à terminer le dernier coté. Les vis doivent être espacées de 20 à 25 cm. Si vous utilisez une visseuse électrique, prenez garde à ne pas endommager le profilé par un vissage trop prononcé.

Le haut du profilé en PVC doit être positionné à la limite supérieure de l'ossature.

Percer les rails aux dimensions 3 cm des extrémités puis tous les 25 cm environ. (Vis non fournies Ø 4 40 mm)



Découper les angles à l'aide d'une scie à métaux.



IMPORTANT

Avant de commencer la pose du rail d'accrochage assurez-vous que la structure soit bien assemblée.

Pour cela, vérifiez :


- A l'aide d'un niveau que toute la périphérie soit bien horizontale.
- Que les diagonales soient de longueur égale.
- A défaut, rectifiez les imperfections avant de continuer

CONSEILS

- Pour la fixation des rails d'accrochage, il est préférable de réaliser des avant-trous avec un fôret de Ø 4 mm
- Pensez à lisser le rail après avoir effectué les coupes.

Pose du liner

Etape 1




Aucune tête de vis ou écharde ne doit dépasser de la structure. Afin de ne pas endommager le liner, mettre un morceau de scotch sur chaque tête de vis par sécurité.

Le liner se pose sur le tapis de sol. Dépliez le liner à partir du centre de la piscine. La soudure du fond ne doit pas forcément épouser le pourtour de la piscine car la soudure est en amont.

Insérer le profilé situé en haut du liner dans les profilés d'accrochage en faisant le tour de la piscine. Pour plus de facilité, positionner le haut du liner perpendiculairement au profilé d'accrochage.

Le liner est la partie la plus visible de votre bassin, soignez en la pose. Si vous faites des plis ils ne disparaîtront pas avec le temps. Toute la finition dépend de cette opération.

Etape 2




Le liner peut se rétracter ou se détendre. Ne tendez pas trop le liner.

Pieds nus, amenez le fond du liner au contact de la base de la paroi sur un premier côté.

Procéder de même à l'opposé et ainsi de suite. Ceci vous permettra de vérifier si votre liner est bien centré. Il ne doit pas y avoir de gros plis en travers.

Etape 3



Etape 4

Commencer à remplir la piscine avec 1 ou 2 cm d'eau. Étaler bien le liner sur le fond et enlever les plis restant en les faisant "glisser", mains à plat (ou avec un balai brosse), du centre de la piscine vers le bord, jusqu'à totale disparition.



IMPORTANT

Votre liner devra avoir séjourné au minimum 24 heures à une température ambiante de 20° C avant sa mise en place.

Pour déplacer le liner déjà en place, faites-le glisser dans la bague. Si cela devient trop difficile, le liner peut se retirer en le relevant vers le haut pour ne pas abîmer.

Cette opération est délicate et doit être réalisée avec beaucoup de précautions. Il est recommandé de la réaliser quand la température extérieure est comprise entre 18 et 25° (plus le liner est froid, plus il est difficile à manipuler).

Ne pas trop remplir la piscine avant la disparition totale de tout pli.

Continuez le remplissage jusqu'à ce que le niveau d'eau se situe à 6 cm sous la découpe de la buse de refoulement.

Ne jamais faire la découpe du liner pour le skimmer ou la buse de refoulement avant que l'eau n'arrive à quelques centimètres du bas de ces pièces, le liner devant être bien tendu auparavant par la pression de l'eau.

Buse de refoulement



La buse de refoulement sert à faire rentrer l'eau filtrée dans le bassin. Elle traverse la paroi via l'orifice circulaire réservé sur le basting pré-percé.



Placer le corps fileté de la buse dans le trou prévu à cet effet, par l'extérieur du bassin en veillant à bien centrer la buse par rapport au trou.

Assurez-vous pendant cette opération de ne pas 'perdre' le joint intérieur de la buse


A l'aide d'un cutter, découper la partie intérieure de l'emprunte de la buse à travers le liner.



Placer ensuite le corps fileté de la buse dans le trou prévu à cet effet, par l'intérieur du bassin en veillant à ne pas oublier le deuxième joint et la rondelle plastique (qui va entre le joint et le corps de la buse).

À l'extérieur de la piscine, mettre l'écrou de serrage en PVC en place et visser.


Enfin, visser la rotule sur le refoulement. Serrer à la main uniquement, l'étanchéité ne se fait pas sur ces pièces mais grâce aux joints.



Skimmer et pose des joints

1 - Après la pose du liner et le remplissage (10 cm sous le skimmer), positionner le second joint en pointant les emplacements des trous sur le liner et fixer la bride à l'aide des 10 vis à tête fraisée (10 vis pour les 10 trous de la bride)

2 - Découper le liner à l'aide d'un cutter




IMPORTANT

- Le skimmer n'est pas équipé d'un enjoliveur
- Il n'y a qu'une bride
- La photo des pièces du skimmer montre deux pièces carrées perforées : celle du bas (BD1007) est la bride. Celle du haut (BD1009), le joint. Ces joints sont parfois solidaires (joint double). Il faut alors les séparer à l'aide d'un cutter

Margelles

Il y a deux sortes de margelle : extérieures (plus longue) et intérieures (plus courte). Il faut mettre les margelles autour de la piscine en les posant sur la structure et les supports de margelles. Il est important de ranger les margelles d'après leur sorte et leur longueur avant le montage pour pouvoir corriger une éventuelle disposition des margelles.




CONSEILS

Il faut monter les margelles intérieures de manière qu'elles soient tirées de 25 mm vers le milieu de la piscine en comptant du bord intérieur de la paroi. Il est indiqué également de respecter une distance de 5 mm entre la margelle intérieure et celle extérieure.

Les margelles sont fixées à l'ossature bois du haut à l'aide des vis 5x60 avec une pastille en matières plastiques comme le présente le schéma en bas de la page. L'exception constitue une margelle extérieure skimmer amovible. Le mode de son montage est décrit dans la partie suivante du chapitre.

Afin d'améliorer l'esthétique, il est recommandé d'enlever et de remettre les margelles au cours de 1-2 semaines après avoir rempli la piscine de l'eau.




Remblaiement

ATTENTION :

Le remblaiement en terre végétal ne doit pas être utilisé. Lors du remblaiement mettez un géotextile (non fourni) à l'extérieur des parois pour éviter la présence de graviers entre le liner et les bastings.

Le remblaiement s'effectue en même temps que le remplissage du bassin. Afin de protéger la structure en bois, il est nécessaire de positionner un feutre géotextile (non fourni) contre la paroi extérieure de la piscine. Ensuite procéder au remblaiement avec des graviers afin de favoriser le drainage.



GARANTIE

La garantie ne pourra fonctionner que si vous respectez les préconisations de remblaiement pour le cas d'une piscine enterrée ou semi-enterrée.



IMPORTANT

Si vous choisissez de semi-enterrer votre piscine, veillez à enterrer votre pompe et le groupe de filtration au même niveau que la piscine dans un local fermé et étanche. Pour le bon fonctionnement du groupe de filtration, celui-ci doit toujours se trouver au dessous du niveau d'eau.

D'après la loi relative à la sécurité des piscines (loi au journal officiel N° 2003-9 du 3 Janvier 2003), à partir du premier Janvier 2006, toutes les piscines enterrées ou semi-enterrées non closes, privées, à usage individuel ou collectif, doivent être équipées d'un des dispositifs de sécurité normalisés.

Montage

échelle inox



Réf.	Désignation	Quantité
1	Vis A	x 4
2	Pied de fixation X	2
3	Rondelle X	4
4	Cache	x 2
5	Vis B	x 6
6	Montant	x 2
7	Tampon articulé X	2
8	Ecrou	x 6
9	Marche X	3

ATTENTION

L'échelle est fourni uniquement pour pouvoir accéder au bassin. Veillez à ne pas l'utiliser à d'autres fins.

Filtration

LES FONCTIONS DE LA VANNE DE CONTROLE

FILTER – Positionner la vanne sur FILTER pour une filtration normale. Egalement utilisée lors du passage du balai aspirateur

BACKWASH – Pour nettoyer le filtre quand le manomètre indique une pression supérieure à 8-10 PSI (0.55-0.69 BAR) par rapport à la pression initiale. Arrêter la pompe, positionner la vanne sur BACKWASH. Démarrer la pompe et procéder au nettoyage du filtre jusqu'à ce que l'eau soit claire dans le voyant de turbidité transparent (environ 2 minutes, ou moins, cela dépend de l'accumulation de saletés dans le sable) Faire un rinçage du filtre (RINSE)

RINSE – Après le nettoyage à contre-courant, pompe arrêtée, positionner la vanne sur RINSE. Démarrer la pompe et la laisser fonctionner de 30 secondes à 1 minute.

Ceci permet à toute l'eau sale provenant du lavage du filtre d'être rincée et évacuée à l'égout, évitant ainsi un possible retour d'impuretés à la piscine. Arrêter la pompe et positionner la vanne sur FILTER. Redémarrer la pompe pour revenir en mode filtration normal

WASTE – Permet de vidanger la piscine, de baisser le niveau d'eau ou encore d'évacuer les débris directement à l'égout lors du passage du balai aspirateur, sans passer par le filtre

RECIRCULATE – L'eau circule dans le circuit hydraulique, sans passer par le filtre


CLOSED – Ferme le passage de l'eau de la pompe au filtre

WINTER – position intermédiaire pour l'hivernage


IMPORTANT

Veillez à placer votre kit de filtration (filtre + pompe) à au moins 3,5 mètres du bassin, afin d'éviter tout risques de choc électrique.

Il est nécessaire de prévoir sur l'alimentation électrique de la pompe une protection spécial piscine conforme aux normes.



Filtration



Remplir le filtre aux 2/3 avec le sable nettoyé et calibré : Un seul calibre est livré, il assure un bon fonctionnement de la filtration.

Les coloris et connexions des systèmes de filtration peuvent différer selon les modèles. Se référer à la notice spécifique.

IMPORTANT

L'installation de tout système électrique doit se faire en conformité avec la norme NF C15-100

Demander l'avis du fabricant pour toute modification d'un système de filtration.

La pompe d'aspiration ne doit pas se situer au-dessus du niveau de l'eau : Elle se désamorcerait.

Ref. No.	Pièce No.	Description	Qté
1	647303071001	Vanne 4 voies	1
2	647303076	Bride de serrage	1
3	65431041080	Joint torique	1
4	64730303801	Cuve du filtre	1
5	64730387100	Tube central avec diffuseur	1
6	647304073	Bouchon de vidange	1
7	647302502	Base du filtre	1
8	647201273	Boulon ST5.5*25 et écrou $\Phi 18^* \Phi 6.5^*1.5$	4
9	65431021080	Joint torique	5
10	647303014	Adaptateur tuyau	5
11	65021004000	Collier de serrage des tuyaux	2
12a	65749014011	Tuyau 45 cm. diamètre 32 mm. pour BC2013/BC2015/BC2213/BC2215	1
12b	65749017011	Tuyau 35 cm. diamètre 32 mm. pour BC2012/BC2014/BC2212/BC2214	1
13a	P7103	Pompe pour F815T7103 (230V-50HZ)	1
13b	P7105	Pompe pour F815T7105 (230V-50HZ)	1
14	65756006000	Entonnoir	1
15	BD7302	Manomètre	1
16	BD1215	Bouchon avec joint torique diamètre 1 1/2" MIP	1

Mise en service

- Effectuez la connexion sur l'égout d'évacuation d'un tuyau de vidange (non fourni) pour le lavage du sable et de votre filtre.
- Mettre la manette de la vanne multi voies sur la position lavage.
- Mettez en route la pompe pendant environ 30 secondes pour effectuer un lavage du sable.
- Stopper la pompe et mettez la manette sur rinçage pendant 10 secondes.
- Arrêter la pompe puis placer la manette sur filtration.
- Mettre en route la pompe votre eau est alors filtré.

Vous devez effectuer cette procédure à chaque fois qu' 'il faudra effectuer un lavage de filtre, lorsque la pression augmente de 0,5 bars par rapport à la pression de mise en service le manomètre placé sur la vanne multi voies vous donnera l'indication de pression.

PRINCIPE DE MISE EN SERVICE

L'eau de votre piscine est aspirée par le skimmer (cet élément est surtout le panier qui récupère les feuilles et autres grosses impuretés doit être très propres).

L'eau va ensuite arriver à la pompe de filtration (où se situe aussi un panier qui collecte les impuretés et celui-ci doit rester propre). La pompe propulse l'eau vers le filtre à sable qui grâce à son matériau filtrant retient les impuretés.

L'eau ainsi filtré repart vers le bassin. Tout cet ensemble peut être géré, programmé et protégé par un coffret électrique (non fourni).

L'eau de votre piscine doit être traité physiquement

et chimiquement pour garder sa limpidité et vous assurer une baignade en toute sécurité.

VEILLEZ A CE QUE

- Le niveau d'eau soit correct c'est-à-dire légèrement au-dessus du milieu du skimmer.
- Les paniers de skimmer et de préfiltre soient propres.
- Le circuit hydraulique est contrôlé et les positions de vannes vérifiées
- La filtration puisse être mise en route et que l'on puisse contrôler la pression au manomètre (elle est fonction du type et de la position du local technique par rapport à la piscine).

TEMPS DE FILTRATION

Une filtration doit être suffisamment puissante pour renouveler en 6 heures le volume d'eau de votre piscine.

Le calcul est le suivant :

$(T^{\circ} \text{ d'eau}/2) = \text{Nombre d'heures de filtration.}$

Température de l'eau	Durée de filtration pour 1 journée
15 à 18°	3 h
19 à 21,4°	4 h
22 à 25,6°	6 h
26 à 28°	10 h
+ de 28°	15 h

CONSEIL

Il n'est pas conseillé de remplir la piscine avec de l'eau de forage pour éviter tout risque de réaction chimique et de coloration de l'eau.

Astuces diverses

FILTRATION

- Nettoyage du bassin.

Le nettoyage du bassin à l'aide d'un balai manuel, s'effectue de la manière suivante :

- Brancher le tuyau sur le balai.
- Mettre le balai dans l'eau.
- Remplir le tuyau d'eau en le mettant devant la buse de refoulement, filtration en route.
- Fixer l'extrémité du tuyau sur la prise balai.
- Vous devez passer le balai lentement (pour éviter de soulever la poussière), et ne le sortez pas de l'eau, la pompe se désamorcerait.
- Une fois le balayage terminé, nettoyer le filtre puis remettre en position normal.

TRAITEMENT ET ENTRETIEN

Il est conseillé de faire le test du PH de l'eau, une fois par semaine. Le taux de PH doit être impérativement maintenu entre 7.2 et 7.4 maximum.

Ne laissez pas une piscine hors-sol vide. Le non respect des consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé et surtout celle des enfants.

TRAITEMENT DE L'EAU

Il faut traiter chimiquement l'eau de la piscine pour détruire les bactéries, les microorganismes et éviter le développement d'algues quelque soit le système de filtration utilisé.

Plusieurs produits de stérilisation peuvent être utilisés : tel que : le brome, l'oxygène, le chlore.. On utilise parfois d'autre type de stérilisation comme le système cuivre-argent, l'électrolyse...

pH ce mot signifie potentiel hydrogène : il est impératif de toujours maintenir le pH de votre eau entre 7.2 et 7.4 car en dessous de ces valeurs l'eau devient corrosive et détériore rapidement les pièces métalliques de votre piscine. Au dessus de ces valeurs l'eau est basique et diminue fortement l'action du traitement.

SÉCURITÉ

La sécurité de vos enfants dépend de vous. L'accident n'arrive pas qu'aux voisins, il faut se préparer à y faire face. Il est déconseillé de marcher sur les margelles. Ne plonger pas.

IMPORTANT

Il ne faut jamais mettre des galets de chlore directement dans le bassin. Ces galets sont à placer dans le panier du skimmer. Dans le cas contraire le liner serait brûlé.

Il faut impérativement que vous vous référiez et lisez attentivement la notice d'utilisation du fabricant concernant la compatibilité chimique des différents produits dans le traitement.

À SAVOIR

De petites courbures de la structure dues à la force de pression de l'eau n'ont pas de l'influence sur la résistance mécanique de la construction.

Vous pouvez consulter dans la rubrique "piscine", de notre site www.habitatetjardin.com, tout les produits complémentaires nécessaires à l'équipement de votre piscine. Nous vous conseillons les éléments suivants, qui vous permettront d'apprécier votre baignade :

- Pompe à chaleur
- By-pass
- Barrière de protection
- Alarme piscine
- Bâche été
- Bâche hiver
- Kit d'entretien été
- Kit d'entretien hiver
- Robot piscine
- Coffret électrique
- Coffre de filtration
- Brassard et bouée pour enfant
- Douche solaire
- Colonne hydro-massant
- Enrouleur
- Sport sub-aquatique
- Fontaines
- Balai manuel de nettoyage
- Matelas gonflable

Profitez mieux de votre piscine

1. LAVAGE DU FILTRE

Lors de la première utilisation, il est nécessaire d'effectuer un lavage du filtre pour évacuer le trop-plein de sable ainsi que les impuretés contenues dans ce sable.

Après cette opération, vanne multivoies positionnée sur "Filter" (filtration) et pompe en fonctionnement, mémoriser la pression initiale indiquée par l'aiguille du manomètre.

Après un certain temps de filtration, on observera une baisse du débit à la buse de refoulement. Cette baisse de débit est causée par l'encrassement du filtre (colmatage) qui gêne le passage de l'eau. Lorsque la pression indiquée par le manomètre a augmenté de 0.2 à 0.3 Bars (Big Box 1) - 0.5 à 0.6 Bars (Big Box 2 et 3), il est temps d'effectuer un nettoyage du sable en procédant ainsi :

- Arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Backwash" (contre-lavage)
- Remettre la pompe en marche. L'eau qui sort de la sortie "Waste" (égout) de la vanne 4 voies est trouble et s'éclaircit peu à peu
- Quand cette eau est devenue claire, arrêter la pompe
- Positionner la vanne multivoies sur "Rinse" (rinçage) et remettre la pompe en marche pendant 20 à 30 secondes afin d'éliminer les impuretés résiduelles et de tasser le lit de sable
- Arrêter la pompe et positionner la vanne multivoies sur Filter
- Remettre la pompe en marche: la pression indiquée par le manomètre doit être revenue à la valeur initiale

2. MISE EN HIVERNAGE DE L'INSTALLATION

Effectuer un nettoyage prolongé du sable
Traiter l'eau : correction du pH, chloration et produit d'hivernage

Arrêter la pompe et positionner
- la vanne 4 voies sur "Rinse" (cas des Big Box 1 et 2)
- la vanne 6 voies sur "Waste" (vidange) (cas des Big Box 3)

Remettre la pompe en marche jusqu'à ce que le niveau d'eau de la piscine ait baissé de 30 centimètres environ

Vidanger le filtre en dévissant le bouchon situé en bas de la cuve


Positionner la vanne multivoies sur "Winter" (hivernage)
Fermer toutes les vannes

Disjoncter le coffret d'alimentation électrique de la pompe

Vidanger la pompe en dévissant le bouchon situé en bas du préfiltre

Stocker la pompe dans un local hors-gel





BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494