




BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Pergola Bioclimatica in alluminio



Premessa

Dear Customer:

Grazie per aver scelto la nostra pergola a lamelle. Si prega di leggere le istruzioni di montaggio prima dell'installazione e dell'uso.

1. Sono necessarie almeno tre persone per l'installazione.
2. Se il terreno non presenta una soletta in cemento, si raccomanda di realizzarne una in corrispondenza di ogni colonna.
3. Dopo aver assemblato la pergola, misurare il livellamento e la linea diagonale con una livella e un metro a nastro per garantire che la struttura sia in piano.
4. Non installare la pergola se si riscontrano parti danneggiate o mancanti.
5. Indossare abbigliamento protettivo durante l'installazione, inclusi occhiali di sicurezza, casco e guanti.
6. Prestare attenzione quando si utilizzano strumenti taglienti.
7. Tenere bambini e animali domestici lontani dall'area di lavoro durante il montaggio e la regolazione; tenere tutti i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.
8. Non è consentito a nessuno di arrampicarsi sulla pergola. Non appendere nulla alle lamelle.
9. È severamente vietato installare la copertura in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
10. Le colonne della struttura devono essere posizionate e fissate in piano; nessuno deve appoggiarsi alla colonna durante la fase di montaggio.
11. La pellicola presente sul profilo serve a proteggerlo e deve essere rimossa dopo l'installazione.
12. Non sostare vicino alla pergola durante un temporale o un tifone.
13. La pergola non deve essere installata sotto gli alberi. Pulire regolarmente le lamelle da foglie, neve o altri oggetti.

Avvertenza: Assicurarsi che le lamelle siano aperte in caso di forti raffiche di vento.

Informazioni sulla pulizia

Per mantenere l'originale bellezza della superficie, è necessario effettuarne la pulizia annualmente.

Quando si pulisce la tenda, non utilizzare panni ruvidi, paste abrasive, pagliette metalliche o panni colorati che perdano colore. Raccomandati: spugna morbida, panno abrasivo leggero (tipo carta abrasiva finissima morbida), velluto di cotone, cotone o panno non tessuto (solo bianco) con detergente e acqua, asciugando poi con cura.

Non utilizzare prodotti di pulizia acidi o alcalini che possano causare corrosione. Si raccomanda l'uso di un panno con detergente a PH neutro. Quando si utilizzano apparecchiature ad alta pressione per la pulizia, devono essere adottate le medesime precauzioni e devono essere considerati la distanza, il tipo di ugello, la temperatura e la pressione dell'acqua.












Promemoria per l'uso:

Dopo l'installazione, verificare che le viti siano serrate. Ricordarsi di controllare le viti almeno una volta all'anno. In caso di previsioni di neve, grandine o vento, le lamelle della tenda devono essere aperte. È vietato utilizzare la tenda in caso di gelo o neve; si prega di liberare le lamelle della tenda in presenza di neve. Controllare regolarmente gli accessori per assicurarsi che i componenti o altre parti non siano danneggiati. Pulire regolarmente le foglie e altri detriti dalla tenda per evitare il blocco dello scarico dell'acqua.




















Promemoria importante:

In caso di tifoni o altre condizioni meteorologiche avverse, non sostare all'interno del gazebo.
I danni al prodotto causati da calamità naturali o attività umane non sono coperti da garanzia.



Immagini accessori


N.	Post	No.	Beam(Next to C, transformer /cable inside)
A		B	
N.	Beam(Motor inside)	No.	Beam(Normal)
C		D	
No.	Beam(Opposite C)	No.	Gutter with LED(pair C /E)
E		F	
No.	Gutter with LED(pair B/D)	No.	Louver(Motor drive)
G		H	
No.	Control rob	No.	Beam cover(pair C / E)
I		J	
No.	Beam cover(pair B /D)		
K			

Immagini accessori

① Post plate  x4	② Post bottom cover  x4	③ Louver cover (right)  x23	④ Louver cover (left)  x22	⑤ Louver cover (Motor)  x1
⑥ M4.2x19 Drilling Screws  x93	⑦ M6x30mm Drilling Screws  x16	⑧ M10x6 Hex nut  x46	⑨ M4x19 Hexagon socket screw  x46	⑩ Gasket  x46
⑪ M8x22 Hexagon socket screw  x8	⑫ Expansion bolt  x12	⑬ Post up plate  x4	⑭ M13x16 Drilling Screws  x12	Hexagonal wrench 
Ladder  x2 >1.5m	Spanner 	Cable drilling tool 	Workers  >3	

Step 1: Installazione del palo


①	⑦
 x3	 x12



Procedimento:

- 1 Installare il "base plate" (1) con le viti (7)
- 2 - Segnare la direzione della piastra inferiore.
- 3- Seguire queste indicazioni per tre colonne. Avvita la colonna rimanente prima di installare la piastra di fondo


Step 2: Installazione della trave B e della base




Step 3: Installazione Trave C ed E

Procedimento:

- 1- Installare trave (Beam) e grondaia (gutter) C&F , E & F;
- 2- Montare le travi (Beam) C ed E nella trave B;
- 3 - Fissare le viti




Step 4: Installazione della Trave D







Procedimento:

- 1 - Installare la trave (beam) D e abbassare G
- 2 - Installare le travi D&C, D&E, assieme ai pali di tipo A (post)
- 3 - Serrare le viti

Step 5: Allacciamento elettrico




Step 6: Installare i terminali di chiusura delle lame


⑥	③	④	⑤
 x1	 x23	 x22	 x1

Procedimento:

- 1 - Nell'installare i terminali di chiusura delle lame (louver cover), distinguere la loro direzione;
- 2 - Fissare il terminale con el viti.



Step 7: Installare le lame




Procedimento:




1- Installare tutte le lame sulla trave C&E


Procedimento:

- 1 - Il motore delle lame (motor louver) deve essere installato nell'alloggiamento corretto (posizione 5)
- 2 - Power on - svitare il motore- installare il motore delle Lame - Premere il tasto di apertura sul telecomando - serrare le viti

Step 9: Installare la barra di controllo




⑧	⑨	⑩
 x46	 x46	 x46



Procedimento:

- 1 - Fissare la barra di controllo (control rod) alle lame (louver) con delle viti, dadi e guarnizioni (nuts and gaskets)
- 2- Le viti non devono essere serrate troppo.


Step 10: Installare il profilo delle travi e delle piastre di supporto




Procedimento:

- 1 - Installare il profilo (beam cover) K&L sulle travi BCDE
- 2 - Utilizzare le viti (6) per fissare i profili, tre viti (6) per ogni profilo
- 3 - installare la piastra di supporto (post up plate) su ciascun palo e utilizzare delle viti per fissarle.

Step 11: Fissare la pergola



⑫	②
x12	x4




Procedimento:

- 1 - utilizzare un trapano a percussione per praticare i fori nella pavimentazione sottostante alle basi delle colonne
- 2- Inserire le viti ad espansione (expansions screws)

e;

Step 12: Installazione completata





BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com  0522 15 36 417

 info@bsvillage.com  0522 18 40 494